

© 2006 Jabra, GN Mobile A/S (GN Netcom A/S). All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Mobile A/S (GN Netcom A/S). All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Mobile A/S (GN Netcom A/S) is under license.
(Design and specifications subject to change without notice)


www.jabra.com

Made in China



Bluetooth®

Jabra
A120s



Bluetooth music adaptor

RELEASE YOUR JABRA

Jabra

User manual

Jabra

PART NUMBER RevA 81-00278

Jabra
A 120s

Русский RU

Polski PL

Türkçe TU

ČESKY CZ

Magyar HU

Română RO

Slovensky SL

Arabic AR

1. Благодарность	3
2. Об устройстве Jabra A120s	3
3. Что может делать устройство Jabra A120s.....	3
4. Начало работы	4
5. Зарядка устройства Jabra A120s.....	4
6. Включение устройства Jabra A120s.....	4
7. Сопряжение с гарнитурой или другим устройством	4
8. Работа с устройством Jabra A120s	5
9. Что означают разные режимы свечения индикатора.....	5
10. Поиск и устранение неисправностей, и часто задаваемые вопросы ..	6
11. Нужна дополнительная помощь?	6
12. Сертификация и соответствие стандартам CE	6
13. Уход за музыкальным адаптером.....	7
14. Гарантия	7
15. Глоссарий	8


1. Благодарность

Благодарим вас за приобретение музыкального адаптера Jabra A120s, оснащенного технологией Bluetooth®. Надеемся, он вам понравится! С беспроводными технологиями вы откроете для себя новое наслаждение, слушая музыку.

Данное руководство по эксплуатации позволит вам начать работать и получить максимум от вашего адаптера.

2. Об устройстве Jabra A120s

- Световой индикатор (светодиод) и многофункциональная кнопка
- Контактное гнездо для зарядки
- Подпружиненное гнездо 3,5 мм для подачи аудиосигнала



3. Что может делать устройство Jabra A120s

Устройство Jabra A120s предназначено для работы с любой стереогарнитурой Jabra, оснащенной технологией Bluetooth®, например, Jabra BT620s. Адаптер подключается к большинству источников аудиосигналов, например, портативным MP3 плеерам, ручным игровым приставкам, компьютерам и т.д., через стандартный разъем 3,5 мм для подачи аудиосигнала.

Технические характеристики:

- До 10 часов музыки – время работы в режиме ожидания: до 240 часов
- Аккумулятор перезаряжаемый от источника переменного тока, ПК (персонального компьютера) через кабель USB (универсальной последовательной шины) или автомобильного зарядного устройства (автомобильное зарядное устройство в комплект не входит)
- Вес 14 г
- Рабочая дальность до 10 метров
- Улучшенный профиль распределения звука (A2DP)⁵, профиль дистанционного управления аудио/видео данными (AVRCP)⁶ (см. глоссарий на стр. 7)
- Спецификация 1.2 Bluetooth¹ (см. глоссарий на стр. 7)

Что входит в комплект?

- Музыкальный адаптер Jabra A120s, оснащенный технологией Bluetooth®
- Зарядное устройство USB для зарядки от любого ПК или портативного компьютера
- Лента-липучка для крепления адаптера к задней панели музыкального плеера
- Руководство пользователя

4. Начало работы

Управлять устройством Jabra A120s легко. С помощью многофункциональной кнопки можно управлять различными функциями в зависимости от длительности нажатия:

Команда:	Длительность нажатия:
Щелчок	Кратко нажать и отпустить
Нажать	Приблизительно: 1 секунда
Нажать и удержать	Приблизительно: 5 секунд

5. Зарядка устройства Jabra A120s

Перед началом работы устройства Jabra A120s обеспечьте его полную зарядку в течение 2 часов. Используйте только зарядные устройства, входящие в комплект или одобренные компанией Jabra, например, зарядное устройство переменного тока Jabra BT620s AC. Во избежание повреждения устройства Jabra A120s не используйте зарядные устройства от других устройств.

Если индикатор постоянно светится красным цветом, ваш музыкальный адаптер заряжается. Если зеленым – адаптер полностью заряжен.

6. Включение устройства Jabra A120s

- Для включения устройства Jabra A120s **нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку** – когда устройство включится, световой индикатор (светодиод) будет мигать синим цветом
- Для выключения устройства Jabra A120s **нажмите и удерживайте** кнопку (до тех пор, пока индикатор не погаснет)

Примечание: Если устройство Jabra A120s сопряжено с другим устройством, устройство Jabra A120s при его включении каждый раз автоматически соединяется с этим устройством.

7. Сопряжение³ с гарнитурой или другим устройством

Перед использованием устройства Jabra A120s вы должны произвести сопряжение его с Bluetooth гарнитурой или телефоном.

- Убедитесь, что гарнитура и устройство Jabra A120s выключены
- Переведите гарнитуру или телефон в режим сопряжения:**
За указаниями по сопряжению обратитесь к руководству на вашу гарнитуру.

Если вы осуществляете сопряжение с устройством Jabra BT620s:

Проверьте, чтобы устройство Jabra BT620s было выключено. Нажмите и удерживайте кнопку Answer/End (Ответ/Окончание) до тех пор, пока индикатор не будет постоянно светиться синим цветом.

2. Подключите устройство Jabra A120s к вашему аудиоустройству через подпружиненное гнездо

3. Переведите устройство Jabra A120s в режим сопряжения

- Убедитесь, что устройство Jabra A120s выключено
- Включите устройство Jabra A120s. Адаптер автоматически осуществит поиск гарнитуры и сопряжение с нею.

4. Ваше устройство Jabra A120s найдет гарнитуру и выполнит сопряжение с нею

- В течение 1 минуты светодиод гарнитуры начнет мигать, а индикатор адаптера станет медленно мигать. Нажмите на аудиоустройстве клавишу воспроизведения, и в наушниках вы услышите звук.

Если светодиод гарнитуры все еще светится постоянным синим цветом, через 1 минуту повторите пункты 2 и 3.

8. Работа с устройством Jabra A120s

Начало воспроизведения музыки

- Перед включением музыкального адаптера проверьте, чтобы ваша гарнитура была включена. После этого адаптер автоматически подключится к вашей гарнитуре.

Режим паузы (Mute) при прослушивании музыки

- Щелкните по кнопке на музыкальном адаптере или нажмите кнопку play/pause (воспроизведение/пауза) на вашей гарнитуре.
- Повторите предыдущий пункт для возобновления воспроизведения музыки гарнитурой.

При потере соединения между устройством Jabra A120s и гарнитурой:

- Щелкните по кнопке на музыкальном адаптере. (Убедитесь, что гарнитура включена.)

9. Что означают разные режимы свечения индикатора

Что вы видите	Состояние
Постоянный красный	Зарядка
Мигающий красный	Низкий заряд аккумулятора
Постоянный зеленый	Аккумулятор полностью заряжен
Постоянный синий	Режим сопряжения
Медленно мигающий синий (раз в 3 сек.)	Установлено соединение для непрерывного режима работы
Быстро мигающий синий	Поиск устройств

10. Поиск и устранение неисправностей, и часто задаваемые вопросы

За дополнительной информацией относительно гарнитуры обращайтесь, пожалуйста, к руководству на гарнитуру.

Слышны шумы и треск

Bluetooth представляет собой технологию, чувствительную к наличию объектов между гарнитурой и подключенным устройством. Она рассчитана на расстояние между гарнитурой и подключенным устройством в рабочем состоянии не больше 10 метров, и на то, что между ними не будет больших объектов (стен и т.п.)

В гарнитуре ничего не слышно

Увеличьте громкость в гарнитуре и в музыкальном плеере. Убедитесь, что гарнитура сопряжена с устройством, воспроизводящим музыку. Убедитесь, что аудиоустройство воспроизводит музыку.

Возникли проблемы с сопряжением

Проверьте, чтобы оба устройства были полностью заряжены и повторите процедуру сопряжения.

Как включить ручной режим сопряжения

Проверьте, чтобы музыкальный адаптер был выключен. Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока индикатор не станет светиться постоянным синим цветом. Теперь адаптер работает в ручном режиме сопряжения.

Пропущена дорожка в гарнитуре, но ничего не происходит

Музыкальный адаптер только передает музыку на гарнитуру и не может пропускать дорожки и выполнять другие действия на музыкальном плеере.

Искажение звука в гарнитуре

Уровень звука обычно регулируется в музыкальном плеере. Для оптимальной работы громкость в музыкальном плеере следует установить на уровне не более 80% от максимальной выходной громкости.

11. Нужна дополнительная помощь?

Компания Jabra предоставляет онлайновую поддержку на сайте www.jabra.com, или загляните под переднюю крышку и посмотрите сведения о поддержке для вашей страны.

12. Сертификация и соответствие стандартам CE

CE

Данное изделие имеет маркировку CE (Евросоюза) в соответствии с требованиями Директивы R & TTE Directive (99/5/EC).

Настоящим компания GN Netcom заявляет, что изделие соответствует основным требованиям и другим релевантным условиям директивы Directive 1999/5/EC. За дополнительной информацией просьба обращаться на сайт <http://www.jabra.com>

Внутри Европейского сообщества устройство предназначено для использования в Австрии, Бельгии, на Кипре, в Чешской республике, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, на Мальте, в Польше, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Нидерландах, Великобритании и в рамках Европейской ассоциации свободной торговли в Исландии, Норвегии и Швейцарии

Bluetooth

Bluetooth® является словесным товарным знаком и логотипом, все права на которые принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc., любое использование этих знаков компанией GN Netcom производится по лицензии. Другие товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

13. Уход за музыкальным адаптером

- Всегда храните устройство Jabra A120s в выключенном состоянии и в безопасном месте.
- Избегайте хранения при экстремальных температурах (выше 45°C/113°F – в том числе под воздействием прямых солнечных лучей – или ниже -10°C/14°F). В противном случае это может привести к сокращению срока службы аккумулятора и повлиять на работу устройства. Высокие температуры могут ухудшить эксплуатационные показатели устройства.
- Не подвергайте устройство Jabra A120s воздействию дождя или других жидкостей.

14. Гарантия

Компания Jabra (GN Netcom) предоставляет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качество изготовления изделия на срок два года с даты первоначальной покупки. Условия настоящей гарантии и наша ответственность в связи с ней являются следующими:

- Данная гарантия представляется только первоначальному покупателю.
- Необходим чек или другое подтверждение факта покупки.
- Гарантия считается недействительной, в случаях, когда серийный номер, ярлык с кодом даты или ярлык продукта удален, изделие подверглось недопустимому физическому воздействию, неправильно установлено, доработано или отремонтировано третьей стороной, не имеющей соответствующих полномочий
- Ответственность компании Jabra (GN Netcom) ограничивается ремонтом или заменой изделия по ее выбору
- Любая связанная гарантия по изделиям компании Jabra (GN Netcom) ограничена сроком два года с даты покупки всех их частей, включая любые кабели и разъемы

RU

- Гарантии не распространяются на расходные материалы с ограниченным сроком службы, подверженные износу истиранию, например, ветрозащитные экраны микрофонов, подушечки наушников, декоративные накладки, батареи (аккумуляторы) и другие принадлежности
- Компания Jabra (GN Netcom) не несет ответственности за любые случайные или закономерные повреждения, возникшие вследствие эксплуатации или неправильного использования изделия компании Jabra (GN Netcom)
- Данная гарантия предоставляет вам конкретные права, но вы можете иметь и другие права, которые изменяются в зависимости от района
- Если другое не указано в Руководстве по эксплуатации, пользователь ни при каких обстоятельствах не должен пытаться выполнять обслуживание, ремонт данного изделия в рамках или вне рамок гарантии. Он должен вернуть изделие в компанию, где оно было куплено, на завод или в сервисное агентство, авторизованное для таких работ
- Компания Jabra (GN Netcom) не несет какой-либо ответственности за любой ущерб или повреждения, возникшие во время транспортировки. Любой ремонт изделий компании Jabra (GN Netcom) третьими сторонами, не имеющими соответствующих полномочий, приводит к аннулированию гарантии

PL**TU****CZ****HU****RO****SL****AR**

15. Глоссарий

1 Bluetooth – технология радиосвязи, позволяющая подключать друг к другу различные устройства, такие, как мобильные телефоны и гарнитуры, без проводов или кабелей на коротком расстоянии (приблизительно 10 метров). Дополнительную информацию можно получить на сайте www.bluetooth.com.

2 Профили Bluetooth являются различными способами связи Bluetooth устройств с другими устройствами. Bluetooth телефоны поддерживают профиль гарнитуры и/или профиль hands-free («свободные руки»). Для подключения поддержки определенного профиля изготовитель телефона должен включить в программное обеспечение телефона определенные обязательные функции.

3 Сопряжение создает уникальный и шифрованный канал между двумя Bluetooth устройствами и позволяет им осуществлять связь друг с другом. Несопряженные Bluetooth устройства не работают.

4 Режим ожидания включен, когда устройство Jabra A120s включено, но не подключено к гарнитуре.

5 A2DP (Улучшенный профиль распределения звука) - Bluetooth профиль, обеспечивающий выдачу стереозвука. Чтобы слышать звук A2DP в гарнитуре, адаптер и устройство, к которому оно подключается, должны поддерживать профиль A2DP.

6 AVRCP (Профиль дистанционного управления аудио/видео данными) - Bluetooth профиль, обеспечивающий дистанционное управление устройством, к которому подключена гарнитура. Чтобы профиль AVRCP работал, и адаптер, и устройство, к которому оно подключено, должны поддерживать профиль AVRCP.



Соответствие изделия
местным стандартам
и нормам.
www.jabra.com/weee

Jabra
A 120s

Русский RU

Polski PL

Türkçe TU

ČESKY CZ

Magyar HU

Română RO

Slovensky SL

Arabic AR

RU	1. Dziękujemy	13
PL	2. Jabra A120s – informacje	13
CZ	3. Możliwości adaptera Jabra A120s	13
TU	4. Uruchamianie.....	14
HU	5. Ładowanie adaptera Jabra A120s	14
RO	6. Włączanie adaptera Jabra A120s.....	14
SL	7. Parowanie z zestawem słuchawkowym lub innym urządzeniem	14
AR	8. Używanie adaptera Jabra A120s	15
	9. Znaczenie sygnałów świetlnych.....	15
	10. Rozwiązywanie problemów i często zadawane pytania.....	16
	11. Potrzebuję szerszej pomocy	16
	12. Certyfikacja i atesty bezpieczeństwa	16
	13. Zasady obchodzenia się z adapterem muzycznym.....	17
	14. Gwarancja	17
	15. Słowniczek.....	17


1. Dziękujemy

Dziękujemy za zakup adaptera muzycznego Bluetooth® Jabra A120s. Mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony! Odkryjesz nowy sposób czerpania przyjemności ze słuchania muzyki – bezprzewodowo!

Zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi ułatwi uruchomienie adaptera oraz pomoże Ci maksymalnie wykorzystać jego możliwości.

2. Jabra A120s – informacje

1. Wskaźnik sygnalizacyjny (dioda LED) i przycisk wielofunkcyjny
2. Gniazdo ładowania
3. Wtyk audio 3,5 mm (typu jack)



3. Możliwości adaptera Jabra A120s

Adapter Jabra A120s może współpracować z dowolnym stereofonicznym zestawem słuchawkowym Jabra Bluetooth, takim jak Jabra BT620s. Adapter łączy się z większością źródeł sygnału audio, takich jak odtwarzacze MP3, kieszonkowe konsole gier, komputery itd. przez standardowe złącze audio 3,5 mm.

Dane techniczne:

- Do 10 godzin słuchania muzyki – czas czuwania: do 240 godzin
- Akumulator z możliwością ładowania ze źródła prądu stałego, komputera osobistego przez złącze USB lub gniazda zapalniczki samochodowej (zestaw nie zawiera ładowarki samochodowej)
- Waga: 14 g
- Zasięg działania: do 10 m
- Zaawansowany system odtwarzania dźwięku (A2DP)[§], zdalne sterowanie (AVRCP)[§] (zob. słowniczek na str. 7)
- Zgodność ze standardem Bluetooth¹ 1.2 (zob. słowniczek na str. 7)

Zawartość opakowania

- Adapter muzyczny Bluetooth Jabra A120s
- Ładowarka USB do ładowania akumulatora z komputera osobistego lub laptopa
- Taśma typu „rzep” do zamocowania adaptera z tyłu odtwarzacza muzycznego
- Instrukcja obsługi

Jabra A120s Bluetooth music adaptor

4. Uruchamianie adaptera

Urządzenie Jabra A120s jest proste w obsłudze. Przycisk wielofunkcyjny spełnia różne funkcje, w zależności od tego, jak długo jest naciśkany:

Określenie:	Czas trwania nacisku:
Naciśnij krótko	Naciśnij bardziej krótko i zwolnij
Naciśnij	ok. 1 sekundy
Naciśnij i przytrzymaj	ok. 5 sekund

5. Ładowanie adaptera Jabra A120s

Zanim zaczniesz korzystać z adaptera Jabra A120s upewnij się, że jego akumulatory są w pełni naładowane (czas ładowania: 2 godziny). Używaj tylko ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem lub ładowarki z atestem Jabra, takiej jak ładowarka zasilana prądem zmiennym do zestawu Jabra BT620s – nie używaj ładowarek od innego sprzętu, ponieważ może to uszkodzić adapter Jabra A120s.

Jednostajne czerwone światło diody sygnalizacyjnej informuje, że trwa ładowanie adaptera. Kiedy światło zmieni kolor na zielony, oznacza to, że akumulator adaptera jest w pełni naładowany.

6. Włączanie adaptera Jabra A120s

- Naciśnij przycisk wielofunkcyjny**, aby włączyć adapter Jabra A120s – kiedy adapter jest włączony, dioda sygnalizacyjna świeci pulsującym światłem niebieskim.
- Naciśnij i przytrzymaj** przycisk, aby wyłączyć urządzenie (aż zgaśnie dioda sygnalizacyjna).

Uwaga: Po sparowaniu (zsynchronizowaniu) urządzenia z adapterem Jabra A120s będzie ono automatycznie łączyło się z adapterem przy każdym włączeniu adaptera Jabra A120s.

7. Parowanie³ z zestawem słuchawkowym lub innym urządzeniem

Przed rozpoczęciem korzystania z adaptera Jabra A120s musisz go sparować (zsynchronizować) ze słuchawkami lub zestawem słuchawkowym z modelem Bluetooth.

- Upewnij się, że słuchawki i adapter Jabra A120s są wyłączone

1. Włącz tryb parowania słuchawek lub zestawu słuchawkowego:

Opis procedury parowania znajdziesz w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego.

Jeżeli przeprowadzasz parowanie z zestawem Jabra BT620s:

Upewnij się, że zestaw Jabra BT620s jest wyłączony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Answer/End (Odbierz/Zakończ), aż dioda sygnalizacyjna zacznie świecić jednostajnym światłem niebieskim.

2. Podłącz adapter Jabra A120s do urządzenia audio przez złącze typu jack.

3. Włącz tryb parowania w Jabra A120s

- Upewnij się, że Jabra A120s jest wyłączony
 - Włącz adapter Jabra A120s. Adapter automatycznie rozpocznie wyszukiwanie i sparuje się z zestawem słuchawkowym.
- ### 4. Adapter Jabra A120s wyszuka zestaw słuchawkowy i połączy się z nim
- W ciągu 1 minuty dioda LED zestawu słuchawkowego zacznie świecić światłem pulsującym, a dioda adaptera zacznie powoli migać. Naciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu audio – powinieneś wówczas usłyszeć dźwięk w zestawie słuchawkowym.

Jeżeli dioda LED zestawu słuchawkowego nadal świeci jednostajnym światłem niebieskim mimo upływu 1 minuty, powtórz kroki 2 i 3.

8. Używanie urządzenia Jabra A120s

Rozpoczęcie odtwarzania muzyki

- Zanim włączysz adapter muzyczny, upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Adapter muzyczny połączy się wówczas automatycznie z zestawem słuchawkowym.

Wstrzymywanie odtwarzania (Pause) / Wycofanie (Mute)

- Naciśnij krótko przycisk na adapterze muzycznym lub użyj przycisku play/pause na zestawie słuchawkowym.
- Powtórz powyższy krok, aby wznowić odtwarzanie muzyki.

Jeżeli połączenie pomiędzy Jabra A120s i zestawem słuchawkowym zostanie przerwane:

- Naciśnij krótko przycisk na adapterze muzycznym. (Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest włączony.)

9. Znaczenie sygnałów świetlnych

Sygnal świetlny	Stan
Czerwony, jednostajny	Trwa ładowanie
Czerwony, pulsujący	Slaby akumulator
Zielony, jednostajny	Akumulator naładowany
Niebieski, jednostajny	Tryb parowania
Niebieski, wolno pulsujący (co 3 s)	Połączenie aktywne, trwa przesyłanie danych
Niebieski, szybko pulsujący	Wyszukiwanie urządzeń

10. Rozwiązywanie problemów i często zadawane pytania

Więcej informacji na temat zestawu słuchawkowego znajduje się w instrukcji obsługi zestawu.

Słyszę trzaski

Bluetooth to technologia radiowa, a zatem wszelkie obiekty znajdujące się pomiędzy zestawem słuchawkowym a podłączonym urządzeniem mogą zakłócać transmisję. Zestaw słuchawkowy i urządzenie powinny dzielić odległość nie większą niż 10 metrów, przy jednoczesnym braku większych przeszkód pomiędzy nimi (np. ścian itp.).

Nic nie słyszę w zestawie słuchawkowym

Zwięksź siłę glosu w zestawie słuchawkowym i w odtwarzaczu muzycznym. Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest sparowany z urządzeniem, z którego odtwarzasz muzykę. Sprawdź, czy urządzenie odtwarza muzykę.

Mam kłopoty z parowaniem urządzeń

Sprawdź, czy obydwa urządzenia mają naładowane akumulatory i powtóż procedurę parowania.

Chce uruchomić parowanie manualne

Upewnij się, że adapter muzyczny jest wyłączony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż zobaczyś jednostajne niebieskie światło. Teraz adapter jest w trybie parowania manualnego.

Przełączylem ścieżkę odtwarzania w zastawie słuchawkowym, ale nic się nie dzieje

Adapter muzyczny umożliwia tylko przesyłanie dźwięku do zestawu słuchawkowego. Nie możesz za jego pośrednictwem przełączać ścieżek ani włączać innych funkcji w odtwarzaczu muzycznym.

Dźwięk w zestawie słuchawkowym jest zniekształcony

Regulacja poziomu dźwięku odbywa się zazwyczaj w odtwarzaczu muzycznym. Dla uzyskania optymalnych parametrów głośność w odtwarzaczu należy ustawić na maksymalnie 80% pełnej skali.

11. Potrzebuję szerszej pomocy

Pomoc techniczna Jabra dla klienta dostępna jest pod adresem www.jabra.com; szczegółowe informacje dotyczące Twojego kraju znajdziesz także na wewnętrznej stronie okładki.

12. Certyfikacja i testy bezpieczeństwa

CE

Produkt jest oznaczony symbolem CE zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (99/5/WE).

GN Netcom oświadcza niniejszym, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Więcej informacji znajduje się pod adresem <http://www.jabra.com>

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w następujących krajach UE: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania oraz w krajach EFTA: Islandia, Norwegia i Szwajcaria.

Bluetooth

Znak słowny Bluetooth® i znaki graficzne są własnością Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie użycie takich znaków przez GN Netcom odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odnośnych podmiotów.

13. Zasady obchodzenia się z adapterem muzycznym

- Na czas przechowywania adapter Jabra A120s powiniene mieć wyłączone zasilanie i być odpowiednio zabezpieczony
- Należy unikać przechowywania adaptera w ekstremalnych temperaturach (powyżej 45°C/113°F – w tym w bezpośrednim nasłonecznieniu – lub poniżej -10°C/14°F). Może to skrócić żywotność akumulatora i niekorzystnie wpłynąć na działanie adaptora. Wysokie temperatury mogą pogorszyć parametry adaptora.
- Nie wystawiać adaptora Jabra A120s na deszcz ani na działanie innych płynów.

14. Gwarancja

Jabra (GN Netcom) gwarantuje, że produkt pozostanie wolny od wat materiałowych i wykonawczych przez okres 2 lat od daty zakupu produktu. Warunki niniejszej gwarancji i zakres naszej odpowiedzialności są następujące:

- Uprawnienia z gwarancji przysługują tylko pierwszemu kupującemu nowy produkt.
- Wymagane jest przedstawienie paragonu lub innego dowodu zakupu.
- Gwarancja traci ważność w razie usunięcia numeru seryjnego, etykiety z zakodowaną datą lub etykiety produktu, lub w razie uszkodzenia mechanicznego, nieprawidłowej instalacji, modyfikacji lub naprawy produktu przez nieupoważniony podmiot.
- Odpowiedzialność Jabra (GN Netcom) ogranicza się do naprawy lub wymiany produktu, przy czym wyboru jednej z tych opcji dokonuje Jabra (GN Netcom) według własnego uznania.
- Ewentualne dorozumiane gwarancje na produkty Jabra (GN Netcom) są ograniczone do 2 lat od daty zakupu; dotyczy to wszystkich elementów, w tym kabli i złączy.
- Z gwarancji wyłącza się elementy eksploracyjne o ograniczonym czasie eksploracji, podlegające normalnemu zużyciu – takie jak osłony mikrofonu, wkładki douszne, dekoracyjne elementy wykończenia, akumulatory i inne akcesoria.

- RU**
- Jabra (GN Netcom) nie odpowiada za szkody pośrednie lub wynikowe będące następstwem używania lub niewłaściwego używania produktu Jabra (GN Netcom).
- PL**
- Niniejsza gwarancja przyznaje posiadaczowi gwarancji konkretne uprawnienia, które mogą być jednak rozszerzone o inne uprawnienia obowiązujące na danym terytorium.
 - O ile nie podano inaczej w Instrukcji obsługi, użytkownikowi nie wolno pod żadnym pozorem podejmować prób serwisowania, regulacji lub naprawy urządzenia – nawet po upływie okresu gwarancji. W celu wykonania takich prac urządzenie należy dostarczyć do miejsca jego zakupu, fabryki lub autoryzowanego serwisu.
 - Jabra (GN Netcom) nie odpowiada za ewentualne straty lub szkody w transporcie. Ewentualne naprawy produktów Jabra (GN Netcom) wykonane przez nieupoważniony podmiot powodują utratę wszelkich gwarancji.

15. Słowniczek

- Bluetooth** – technologia radiowa umożliwiająca łącznie różnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe i zestawy słuchawkowe, bez użycia przewodów, na krótkich dystansach (ok. 10 metrów). Więcej informacji znajduje się pod adresem www.bluetooth.com
- Profile Bluetooth** – różne metody komunikowania się urządzeń Bluetooth z innymi urządzeniami. Telefony z modułami Bluetooth obsługują profil zestawu słuchawkowego, zestawu głośnomówiącego lub obydwa te profile. Aby możliwa była obsługa określonego profilu, producent telefonu musi umieścić pewne obowiązkowe elementy w oprogramowaniu telefonu.
- Parowanie (synchronizacja)** – procedura tworzenia unikatowego i kodowanego połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami Bluetooth, umożliwiającego ich wzajemną komunikację. Urządzenia Bluetooth nie będą ze sobą współpracować, jeżeli nie zostały wcześniej sparowane.
- Tryb czuwania** – adapter Jabra A120s jest włączony, ale nie jest podłączony do zestawu słuchawkowego.
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)** – profil Bluetooth umożliwiający transmisję dźwięku stereofonicznego. Aby w zestawie słuchawkowym można było usłyszeć dźwięk A2DP, profil ten musi być obsługiwany zarówno przez adapter, jak i przez urządzenie, z którym jest połączony.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)** – profil Bluetooth umożliwiający zdalne sterowanie urządzeniem, do którego podłączony jest zestaw słuchawkowy. Zdalne sterowanie działa tylko wtedy, gdy zarówno zestaw słuchawkowy, jak i urządzenie, do którego jest on podłączony, obsługują profil AVRCP.



Wydrukowane urządzenia
należy poddać utylizacji zgodnie z
miejscowymi normami i przepisami.
www.jabra.com/weee

Jabra
A120s

Русский

Polski

Türkçe

ČESKY

Magyar

Română

Slovensky

Arabic

RU	1. Teşekkürler	21
PL	2. Jabra A120s hakkında	21
CZ	3. Jabra A120s neler yapabilir	21
TU	4. Başlarken	22
HU	5. Jabra A120s'yi şarj etme	22
RO	6. Jabra A120s'yi açma	22
SL	7. Kulaklık ya da başka bir aygıtla eşleştirme	22
AR	8. Jabra A120s'yi kullanma	23
SL	9. Işıkların anımları	23
AR	10. Sorun giderme ve SSS	23
	11. Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?	24
	12. Sertifika ve güvenlik onayları	24
	13. Müzik adaptörünün bakımı	24
	14. Garanti	25
	15. Sözlük	25


1. Teşekkürler

Jabra A120s Bluetooth® Müzik Adaptörünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Güle güle kullanım! Müziğinizin keyfine varmanın yeni bir yolunu keşfedeceksiniz – kablosuz olarak!

Bu kullanım kılavuzu, adaptörünüzü hemen kullanmanızı ve ondan en iyi biçimde yararlanmanızı sağlayacaktır.

2. Jabra A120s hakkında

1. Işıklı gösterge (LED) ve Çok işlevli düğme
2. Şarj yuvası
3. 3,5 mm Ses jakı



3. Jabra A120s neler yapabilir

Jabra A120s, Jabra BT620s gibi tüm Jabra Bluetooth Stereo Kulaklıklarla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Adaptör, taşınabilir MP3 çalarlar, el bilgisayarları, oyun aygıtları, bilgisayarlar vb. gibi birçok ses kaynağına 3,5 mm standart Ses konektörü üzerinden bağlanır.

Teknik Özellikler:

- 10 saatte kadar müzik - 240 saatte kadar bekleme süresi
- AC güç kaynağı, USB kablosuyla PC veya araç şarj cihazından (araç şarj cihazı dahil değildir) şarj etme seçeneğiyle yeniden şarj edilebilir pil
- Ağırlık 14 gram
- 10 metreye varan çalışma menzili
- Gelişmiş Ses (A2DP)⁵, Uzaktan Kumanda (AVRCP)⁶ (bkz: sözlük sayfa 7)
- Bluetooth¹ özelliği 1.2 (Bkz: sözlük sayfa 7)

Pakette neler var?

- Jabra A120s Bluetooth Müzik Adaptörü
- Herhangi bir bilgisayar ya da dizüstü bilgisayardan şarj etmek için USB şarj cihazı
- Adaptörü müzikçaların arkasına sabitlemek için kumaş bant
- Kullanıcı kılavuzu

4. Başlarken

Jabra A120s'nın kullanımı kolaydır. Çok işlevli düğme bastığınız süreye bağlı olarak farklı işlevleri yerine getirir:

İşlem:	Basma süresi:
Dokunma	Kısa süre basın ve bırakın
Basma	Yaklaşık: 1 saniye
Basılı tutma	Yaklaşık: 5 saniye

5. Jabra A120s'yi şarj etme

Jabra A120s'nın kullanılmadan önce 2 saat boyunca tam olarak şarj edildiğinden emin olun. Yalnızca kutudan çıkan şarj cihazının veya Jabra BT620s gibi Jabra onaylı şarj cihazlarını kullanın – Jabra A120s'ye zarar verebileceğinden başka aygıtların şarj cihazlarını kullanmayın.

Gösterge ışığı sürekli olarak kırmızı yandığında müzik adaptörünüz şarj edilir. Işık yeşle döndüğünde adaptör tamamen şarj edilmiş olur.

6. Jabra A120s'yi açma

- Jabra A120s'yi açmak için **çok işlevli düğmeye basın** – Aygit Açık durumdayken ışıklı gösterge (LED) mavi yanıp söner
- Aygıtını Kapatmak için **düğmeye basılı tutun** (ışık kapanıncaya kadar)

Dikkat: Aygınızı Jabra A120s ile eşleştirildikten sonra Jabra A120s'yi her açtığınızda otomatik olarak aygıtına bağlanır.

7. Kulaklığa ya da başka bir aygıtla eşleştirme³

Jabra A120s'yi kullanmadan önce bir Bluetooth kulaklığa eşleştirilmelisiniz.

- Kulaklıklı ve Jabra A120s'nın kapalı olduğundan emin olun

1. Kulaklığa eşleştirme moduna alın:

Eşleştirme yönergeleri için kulaklığınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Jabra BT620s ile eşleştiriliyorsanız:

Jabra BT620s'nın kapalı olduğundan emin olun. Gösterge ışığı sürekli mavi yanınca kadar Yanıta/Sonlandır düğmesini basılı tutun.

2. Jabra A120s'yi ses aygıtına jak bağlantısıyla bağlayın

3. Jabra A120s'yi eşleştirme moduna alın

- Jabra A120s'nın kapalı olduğundan emin olun
- Jabra A120s'yi açın. Adaptör, otomatik olarak kulaklığı arar ve eşleştir.

4. Jabra A120s, kulaklığı bulur ve bağlanır

- 1 dakika içinde kulaklıklı LED'i yanıp sönmeye başlar, adaptör ise yavaş bir şekilde yanıp sönmeye başlar. Ses aygınızda calma düğmesine basın, sesi kulaklığınızdan duyarısınız.

Kulaklık ışığı hala sürekli olarak Mavi yanıyorsa 1 dakika sonra 2 ve 3. bölümleri tekrar edin.

8. Jabra A120s'yi kullanma

Müzik çalışmaya başlama

- Müzik adaptörünü açmadan önce kulaklığınızın açık olduğundan emin olun. Müzik adaptörünü otomatik olarak kulaklığınızla bağlanacaktır.
- Müziği duraklatma (sessize alma)**
- Müzik adaptöründeki düğmeye dokunun ya da kulaklığınızın çal/duraklat düşmesini kullanın.
- Kulaklıktı müzik çalışmaya devam etmek için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.

Jabra A120s ile kulaklığınız arasındaki bağlantı kaybederseniz:

- Müzik adaptöründeki düğmeye dokunun. (Kulaklığın açık olduğundan emin olun.)

9. Işıkların anımları

Ne görürsunüz	Durum
Sürekli kırmızı	Şarj ediyor
Yanıp sönen kırmızı	Düşük pil
Sürekli yeşil	Tamamen şarj edilmiş
Sürekli mavı	Eşleştirme modu
Yavaş yanıp sönen mavı (her 3 saniyede)	Akış bağlantısı kuruldu
Hızlı yanıp sönen mavı	Aygıt aranıyor

10. Sorun giderme ve SSS

Kulaklı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Kulaklığını kullanım kılavuzuna bakın.

Cırtılı sesler duyuyorum

Bluetooth, kulaklık ve bağlı aygit arasındaki nesnelere karşı duyarlı bir radyo teknolojisidir. Kulaklık ve bağlı aygitin, arada büyük bir nesne olmadan (duvarlar vb.) birbirine 10 metre mesafede kullanılması tasarlanmıştır.

Kulaklıktı hiçbir şey duymuyorum

Kulaklık ve müzikçalarındaki sesi artırır. Kulaklığın çalışmaktan bir aygitla eşleştirildiğinden emin olun. Ses aygıtında müzik calındıktan emin olun.

Eşleştirme sorunları var

Her iki cihazın da tamamen şarj olduğundan emin olun ve eşleştirme işlemini tekrarlayın.

Eşleştirmeyi elle yapmam gerekiyor

Müzik adaptörünün kapalı olduğundan emin olun. Kesintisiz bir mavi ışık görene kadar düğmeye basılı tutun. Adaptör, artık elle eşleştirme modundadır.

Kulaklıktı bir parçayı atıyorum ancak hiçbir şey olmuyor

Müzik adaptörünüz müziği sadece kulaklığa iletir ve parça atlayamaz, müzikçalarınızda diğer işlemleri gerçekleştiremez.

Kulaklıktı bozuk ses geliyor

Ses düzeyi genellikle müzikçalar tarafından kontrol edilir. En iyi performans için müzikçalardaki ses seviyesi, maksimum çıkış sesinin en fazla %80'ine ayarlanmalıdır.

11. Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Jabra çevrimiçi olarak www.jabra.com adresinden müşteri desteği sunmaktadır ya da ülkemizdeki destek bilgilerini ön kapağın iç tarafında görebilirsiniz.

12. Sertifika ve güvenlik onayları

CE

Bu ürün R & TTE Yönergesi (99/5/EC) hükümlerine uygun olarak CE onayına sahiptir. Bu bağlamda, GN Netcom bu ürünün zorunlu gereksinimler ile 1999/5/EC

yönergesinin ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Daha fazla bilgi için, lütfen <http://www.jabra.com> adresini ziyaret edin.

Bu ürün AB içerisinde Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Çek, Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Hollanda, İngiltere ve EFTA içerisinde İzlanda, Norveç ve İsviçre'de kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bluetooth

Bluetooth® ibaresi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'ye aittir ve bu gibi ibarelerin GN Netcom tarafından kullanılması izne tabidir. Diğer ticari marka ve ticari isimler ilgili hak sahiplerine aittir.

13. Müzik adaptörünüzün bakımı

- Jabra A120'syi daima kapalı ve tam anlamıyla korunaklı bir biçimde muhafaza edin.
- Aşırı sıcaklıklarda (doğrudan güneş ışığı dahil 45°C / 113°F üzerinde veya -10°C/14°F altında) muhafaza etmekten kaçının. Bu pil ömrünü kısaltabilir ve kullanımı etkileyebilir. Yüksek sıcaklıklar da performansı düşürebilir.
- Jabra A120'syi yağmura veya diğer sıvılara maruz bırakmayın.

14. Garanti

Jabra (GN Netcom) bu üründe, ilk satın alma tarihinden itibaren iki yıl süresince, malzeme hataları ile işçiliğe karşı garanti verir. Garanti koşulları ve bu garantiden doğan yükümlülüklerimiz şu şekildedir:

- Garanti, ürünü ilk satın alan kişi ile sınırlıdır
- Faturanızın bir kopyası veya satın alındığını gösteren belgenin bir kopyasının ibrazı gereklidir.
- Seri numarası, tarih kodu etiketi veya ürün etiketi çıkarılmış veya ürün fiziksel hasara, hatalı montajla maruz kalmış veya ürün üzerinde değişiklik yapılmış veya ürün yetkisiz kişilerce tamir edilmişse, garanti geçersizdir.
- Jabra'nın (GN Netcom) ürünlerle ilgili yükümlülüğü, tamamen kendi tercihinde olmak üzere, ürünün onarımı veya değişimiyle sınırlıdır.
- Jabra ürünlerleye ilgili ima edilen tüm garantiler, kablo ve konektörler de dahil olmak üzere, tüm parçalar için satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile sınırlıdır.
- Mikrofon siperleri, kulaklık bantları, dekoratif boyalar, piller ve diğer aksesuarlar gibi aşınlarda maruz kalabilecek sınırlı kullanım süresine sahip parçalar özellikle bu garanti kapsamının dışındadır.
- Jabra (GN Netcom) ürünlerinin kullanımından veya hatalı kullanımından kaynaklanan tesadüfi veya risk sebebiyle oluşan hasarlardan JABRA (GN Netcom) sorumlu tutulamaz.
- Bu garanti size özel hâlekler vermekte olup, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilen başka hâleklerin de olabilir
- Aksi Kullanıcı Kılavuzu'nda belirtildiğince, kullanıcı hiçbir durumda garanti kapsamında olsun olmasın, bu cihaz üzerinde servis, düzlenme veya onarım işlemleri yapamaz. Bu gibi işlemler için, cihazın satın alındığı yer, fabrika veya yetkili servise getirilmesi gereklidir.
- Jabra (GN Netcom) nakliye sırasında oluşabilecek kayıp veya hasarlardan sorumlu tutulamaz. JABRA (GN Netcom) ürünlerinde yetkisiz kişiye yapılacak tüm onarım işlemleri garantiyi geçersiz kılar

15. Sözlük

- Bluetooth**, cep telefonu ve kulaklık gibi aygıtları, kablo veya kordon kullanmadan, kısa mesafede (yaklaşık 10 metre) birbirine bağlayan radyo teknolojisidir. www.bluetooth.com adresinden daha fazla bilgi edinin.
- Bluetooth profilleri**, Bluetooth aygıtlarının diğer aygıtlara iletişim kurdukları farklı yöntemleridir. Bluetooth telefonlar ya kulaklık profili ya da ahizeler kullanım profili veya her ikisi de destekler. Belirli bir profil desteklemek için, telefon üreticisinin telefon yazılımına belirli zorunlu özellikler dahil etmesi gereklidir.
- Eşleştirme iki Bluetooth** cihaz arasında benzersiz ve şifreli bir bağlantı oluşturur ve bu cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Bluetooth cihazları eşleştirilemezlerse, çalışmaz.

Jabra A120s Bluetooth music adaptor

RU

⁴ **Bekleme modu**, Jabra A120s'nin açık olduğunu ancak kulaklığa bağlı olmadığı moddur.

PL

⁵ **A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)**, stereo ses sağlayan bir Bluetooth Profiliidir. Kulaklıktaki A2DP ses duyabilmek için, bağlılığı adaptör ve aygıtın A2DP özelliğini desteklemesi gereklidir.

TU

⁶ **AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)**, kulaklığın bağlı olduğu aygıtın uzaktan kumanda edilmesini sağlayan bir Bluetooth profilidir. AVRCP'nin çalışması için, bağlılığı kulaklıktaki ve aygıtın AVRCP özelliğini desteklemesi gereklidir.

HU

RO

SL

AR

Jabra
A120s

Русский

RU

Polski

PL

Türkçe

TU

ČESKY

CZ

Magyar

HU

Română

RO

Slovensky

SL

Arabic

AR



Ürünün elden çıkarılması yerel standart ve yönetmeliklere göre yapılır.
www.jabra.com/weee

[RU]	1. Poděkování	29
[PL]	2. O adaptéru Jabra A120s	29
[CZ]	3. Funkce adaptéru Jabra A120s.....	29
[TU]	4. Základní informace.....	30
[HU]	5. Nabíjení adaptéru Jabra A120s	30
[RO]	6. Zapnutí adaptéru Jabra A120s	30
[SL]	7. Párování s náhlavní soupravou nebo jinými zařízeními.....	30
[AR]	8. Používání adaptéru Jabra A120s	31
[HU]	9. Popis indikátorů.....	31
[RO]	10. Odstraňování problémů a často kladené otázky	31
[SL]	11. Další podpora	32
[AR]	12. Certifikace a osvědčení o bezpečnosti	32
[HU]	13. Péče o adaptér pro poslech hudby	32
[RO]	14. Záruka	33
[SL]	15. Slovník pojmu	33


1. Poděkování

Děkujeme, že jste si zakoupili adaptér pro poslech hudby Jabra A120s Bluetooth®. Věříme, že s ním budete spokojeni! Objevíte nový – bezdrátový – způsob poslechu hudby!

Tento návod vám poskytne základní informace a pokyny pro co nejlepší využití adaptéru.

2. O adaptéru Jabra A120s

1. Dioda (LED) a multifunkční tlačítko
2. Konektor pro nabíjení
3. Audio konektor 3.5 mm



3. Funkce adaptéru Jabra A120s

Adaptér Jabra A120s je navržen tak, aby byl kompatibilní se všemi náhlavními soupravami Jabra Bluetooth Stereo, např. Jabra BT620s. Adaptér lze připojit k většině zdrojů audiosignálu, např. k přenosným MP3 přehrávačům, přenosným herním zařízením, počítačům atd., pomocí standardního audio konektoru 3.5mm.

Specifikace:

- Až 10 hodin hudby – pohotovostní režim až 240 hodin
- Nabíjecí baterie s možností nabíjení ze zdroje střídavého napětí, z PC pomocí USB kabelu nebo pomocí automobilové nabíječky (automobilová nabíječka není součástí balení)
- Hmotnost 14 gramů
- Provozní rozsah až 10 metrů
- Profil kvalitnějšího přenosu audiosignálu (A2DP)⁵, profil dálkového ovládání (AVRCP)⁶ (viz slovníček na straně 7)
- Specifikace technologie Bluetooth¹ 1.2 (Viz slovníček na straně 7)

Obsah balení

- Adaptér pro poslech hudby Jabra A120s Bluetooth
- USB nabíječka pro nabíjení z PC nebo notebooku
- Suchý zip pro upevnění adaptéru k zadní straně přehrávače
- Uživatelská příručka

Jabra A120s Bluetooth music adaptor

4. Základní informace

Výhodou adaptéra Jabra A120s je snadné ovládání. Multifunkční tlačítko plní různé funkce v závislosti na délce stisku:

Pokyn:	Délka stisku:
Krátké stiskněte	Krátké stiskněte a uvolněte
Stiskněte	Cca 1 vteřinu
Stiskněte a podržte	Cca 5 vteřin

5. Nabíjení adaptéru Jabra A120s

Zajistěte, aby byl adaptér Jabra A120s před použitím zcela nabity (2 hodiny). Používejte pouze nabíječky obsažené v balení nebo nabíječky schválené společnosti Jabra, např. nabíječku Jabra BT620s na střídavý proud – nepoužívejte nabíječky jiných zařízení, protože by mohlo dojít k poškození adaptéru Jabra A120s.

Pokud dioda svítí červeně, adaptér pro poslech hudby se nabíjí. Jakmile se barva diody změní na zelenou, je adaptér zcela nabity.

6. Zapnutí adaptéru Jabra A120s

- Pro zapnutí adaptéru Jabra A120s **stiskněte multifunkční tlačítko** – jakmile bude zařízení připraveno, dioda (LED) bude modře blikat.
- Pro vypnutí zařízení **tlačítko stiskněte a podržte** (dokud dioda nezhasne)

Poznámka: Jakmile spárujete adaptér Jabra A120s s některým přístrojem, automaticky se k přístroji připojí pokaždé, když jej zapnete.

7. Spárování³ s náhlavní soupravou nebo jiným přístrojem

Před použitím adaptéru Jabra A120s jej musíte spárovat s náhlavní soupravou nebo slušátky Bluetooth.

- Ujistěte se, že jsou náhlavní souprava a adaptér Jabra A120s vypnutý
- 1. Přepněte náhlavní soupravu nebo slušátky do režimu párování:** Pokyny o párování naleznete v příručce k náhlavní soupravě.

Prováděte-li párování se soupravou Jabra BT620s:

Ujistěte se, že je souprava Jabra BT620s vypnutá. Stiskněte a podržte tlačítko Answer/End (Odpověď/Konec), dokud nebude dioda svítit modře.

2. Připojte adaptér Jabra A120s k audio-zařízení pomocí konektoru

3. Přepněte adaptér Jabra A120s do režimu párování

- Ujistěte se, že je adaptér Jabra A120s vypnutý
- Zapněte adaptér Jabra A120s. Adaptér automaticky vyhledá náhlavní soupravu a spáruje se s ní.

4. Adaptér Jabra A120s náhlavní soupravu vyhledá a spáruje se s ní

- Za 1 minutu začne LED dioda na náhlavní soupravě blikat a dioda na adaptéru začne blikat pomalu. Stiskněte tlačítko pro přehrávání na audio-zařízení a uslyšíte zvuk ve slušátkách náhlavní soupravy.

Bude-li po uplynutí 1 minuty LED dioda na náhlavní soupravě stále svítit modře, opakujte kroky 2 a 3.

8. Používání adaptéru Jabra A120s

Přehrávání hudby

- Před zapnutím adaptéru pro poslech hudby se ujistěte, že je náhlavní souprava zapnuta. Adaptér pro poslech hudby se poté k náhlavní soupravě automaticky připojí.

Pozastavení (přerušení) přehrávání

- Krátké stiskněte tlačítko na adaptéru pro poslech hudby nebo použijte tlačítko play/pause (přehrávání/pozastavení) na náhlavní soupravě.
- Opakujte výše uvedené kroky pro opětovné přehrávání hudby ve slušátkách náhlavní soupravy.

Ztratíte-li spojení mezi adaptérem Jabra A120s a náhlavní soupravou:

- Krátké stiskněte tlačítko na adaptéru pro poslech hudby. (Ujistěte se, že je náhlavní souprava zapnuta.)

9. Popis indikátorů

Indikace	Stav
Nepřerušované červené světlo	Nabíjení
Blikající červené světlo	Slabá baterie
Nepřerušované zelené světlo	Zcela nabito
Nepřerušované modré světlo	Režim párování
Pomalu blikající modré světlo (každé 3 vteřiny)	Navázáno spojení
Rychle blikající modré světlo	Hledání zařízení

10. Odstraňování problémů a často kladené otázky

Pro další informace o náhlavní soupravě si prosím prostudujte příručku k náhlavní soupravě.

Je slyšet praskání

Bluetooth je rádiová technologie, což znamená, že je citlivá na předměty mezi náhlavní soupravou a připojeným zařízením. Je navržena pro použití náhlavní soupravy a připojeného zařízení ve vzdálenosti 10 metrů od sebe, přičemž nesmí být v cestě žádné velké objekty (zdi, atd.).

Ve slušátkách není nic neslyšet

Zvýšte hlasitost na náhlavní soupravě a na přehrávači. Ujistěte se, zda je náhlavní souprava spárována ze zařízením, které přehrává hudbu. Ujistěte se, zda audio-zařízení hudbu přehrává.

Jabra A120s Bluetooth music adaptér

Problémy s párováním

Zajistěte, aby byla obě zařízení zcela nabita, a opakujte postup pro párování.

Manuální párování

Ujistěte se, že je adaptér pro poslech hudby vypnuty. Stiskněte a podržte tlačítko, dokud nebude dioda svítit modře. Adaptér se nyní nachází v režimu pro manuální párování.

Přeskovení skladby pomocí náhlovní soupravy

Adaptér pro poslech hudby pouze přenáší hudbu do náhlovní soupravy a jeho prostřednictvím nelze skladby přeskakovat ani provádět jiné úkony na přehrávači.

Zkreslený zvuk ve sluchátkách náhlovní soupravy

Úroveň audiosignálu je obvykle řízena přehrávačem. Pro optimální výkon musí být hlasitost na přehrávači nastavena maximálně na 80% maximální výstupní hlasitosti.

11. Další podpora

Společnost Jabra nabízí zákaznickou podporu on-line na adrese www.jabra.com a informace o podpoře pro různé státy jsou obsaženy na vnitřní přední straně.

12. Certifikace a osvědčení o bezpečnosti

CE

Tento produkt má označení CE dle ustanovení směrnice o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních (99/5/ES).

Společnost GN Netcom tímto prohlašuje, že tento výrobek odpovídá nezbytným požadavkům a jiným příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Další informace naleznete na adrese <http://www.jabra.com>

V rámci EU je toto zařízení určeno pro použití v následujících státech: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. V rámci EFTA (Evropské sdružení volného obchodu) na Islandu, v Norsku a Švýcarsku

Bluetooth

Slovní znáčka a logo Bluetooth® vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc. a na jejich užívání ze strany společnosti GN Netcom se vztahuje licence. Další ochranné známky a obchodní jména vlastní jejich příslušní majitelé.

13. Péče o adaptér pro poslech hudby

- Adaptér Jabra A120s skladujte vždy vypnuty a bezpečně chráněny.
- Nevystavujte adaptér extrémním teplotám (nad 45°C/113°F – včetně přímého slunečního záření – nebo pod -10°C/14°F). Mohlo by dojít ke zkrajení životnosti baterie a ovlivnění funkce. Vysoké teploty mohou rovněž snížit výkon.
- Nevystavujte adaptér Jabra A120s úzkinkům deště ani jiných kapalin.

14. Záruka

Společnost Jabra (GN Netcom) poskytuje k tomuto výrobku záruku na všechny vady materiálu a zpracování, a to po dobu dvou let od data původního nákupu. Podmínky této záruky a naše záruční povinnosti jsou následující:

- Záruka je omezena na původního kupujícího
- Je nutná kopie stvrzenky nebo jiného potvrzení o nákupu
- Záruka je neplatná, bude-li odstraněno sériové číslo, štítek s kódem data nebo označení výrobku nebo pokud bude s výrobkem hrubě zacházeno, bude nesprávně instalován, upravován nebo opravován neoprávněnými třetími osobami
- Odpovědnost společnosti Jabra (GN Netcom) za výrobky je dle jejího výhradního uvázení omezena na opravu nebo výměnu výrobku
- Mlčky předpokládané záruky na výrobky společnosti Jabra (GN Netcom) jsou omezeny na dva roky od data nákupu, a to u všech součástí, včetně kabelů a konektorů
- Na spotřební materiál s omezenou životností, který podléhá běžnému opotřebení, např. ochranný kryt mikrofonu, krytky na sluchátka, dekorativní povrchy, baterie a jiné příslušenství, se záruka výslovně nevztahuje.
- Společnost Jabra (GN Netcom) není odpovědná za žádné vedlejší nebo následné škody vyplývající z užívání nebo nesprávného použití výrobků společnosti Jabra (GN Netcom)
- Tato záruka vám uděluje specifická práva a můžete mít rovněž další práva, která se v různých oblastech liší
- Nebude-li u uživatelské příručce uvedeno jinak, uživatel se nesmí za žádných okolností pokoušet provádět servis, úpravy nebo opravy tohoto výrobku, ať již v záruční lhůtě nebo mimo záruční lhůtu. Pro tyto účely musí být výrobek vrácen do místa nákupu, továrny nebo autorizované servisní společnosti.
- Společnost Jabra (GN Netcom) nepřebírá odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé při přepravě. Opravy výrobků společnosti Jabra (GN Netcom) neoprávněnými třetími osobami ruší veškeré záruky.

15. Slovník pojmu

- 1 **Bluetooth** je rádiová technologie, která spojuje zařízení, např. mobilní telefony a náhlovní soupravy, bez použití drátů nebo kabelů na krátké vzdálenosti (cca 10 metrů). Více informací naleznete na adrese www.bluetooth.com
- 2 **Profily Bluetooth** jsou různé způsoby komunikace zařízení Bluetooth s jinými zařízeními. Telefony Bluetooth podporují profil pro náhlovní soupravu, hands-free nebo obojí. Pro zajištění podpory určitého profilu musí výrobce telefonu do softwaru telefonu začlenit určité povinné prvky.
- 3 **Párování** vytváří unikátní a šifrované spojení mezi dvěma zařízeními Bluetooth a zajišťuje jejich vzájemnou komunikaci. Zařízení Bluetooth nebudou fungovat, nebudou-li spárována.

- RU** **4** **Pohotovostní režim** je režim, ve kterém je adaptér Jabra A120s zapnutý, ale není připojen k náhlavní soupravě.
- PL** **5** **A2DP (Profil kvalitního přenosu audiosignálu)** je profil Bluetooth, který zajišťuje stereo zvuk. Adaptér i připojované zařízení musí podporovat profil A2DP, aby byl ve sluchátkách slyšet zvuk A2DP.
- TU** **6** **AVRCP (Profil dálkového ovládání audio-/videosignálu)** je profil Bluetooth, který umožňuje dálkové ovládání zařízení, ke kterému je náhlavní souprava připojena. Abyste mohli AVRCP funkční, musí náhlavní souprava i zařízení, ke kterému je připojena, profil AVRCP podporovat.
- CZ**
- HU**
- RO**
- SL**
- AR**

Jabra
A120s

Русский **RU**

Polski **PL**

Türkçe **TU**

ČESKY **CZ**

Magyar **HU**

Română **RO**

Slovensky **SL**

Arabic **AR**



Likvidaci výrobku provedte
v souladu s místními
normami a předpisy.
www.jabra.com/weee

RU	1. Köszönjük	37
PL	2. A Jabra A120s-ról.....	37
	3. Mit tehet a Jabra A120s.....	37
TU	4. A kezdetek.....	38
CZ	5. Jabra A120s töltése.....	38
HU	6. Jabra A120s bekapcsolása	38
	7. A készülék fülhallgatóval vagy más berendezéssel való párosítása	38
RO	8. A Jabra A120s használata	39
SL	9. Mit jelent a világítás?	39
AR	10. Hibaelhárítás és GYIK	39
	11. Több segítségre van szüksége?	40
	12. Tanúsítvány és biztonsági igazolások	40
	13. Hogyan ügyeljen a zene adapterére.....	41
	14. Garancia	41
	15. Szójegyzék	42

1. Köszönjük

Köszönjük, hogy a Jabra A120s Bluetooth® Music Adaptor-t választották! Reméljük, hogy elvezeti a készüléket! A zene elvezetének egy új módját fogja felfedezni - vezeték nélkül!


Ez a használati útmutatója segíteni fog Neked a kezdeteknél, és hogy a legtöbbet hozhasd ki a készülékedből!

2. Jabra A120s-ról

1. Visszajelző (LED) és multifunkciós gomb

2. Töltő-tok

3. 3.5 mm audio jack nyílás



3. Mi minent tud a Jabra A120s?

A Jabra A120s kompatibilis bármelyik Jabra Bluetooth Sztereó Fülhallgatóval, így például a Jabra BT620s típusúval is. Az adapter összekapcsolható a legtöbb hangforrással, így MP3 lejátszókkal, kézi járás-készülékekkel, számítógépekkel, stb, a szabvány 3,5 mm-es audio konnektor keresztül.

Részletes leírás:

- Zeneljátszás akár 10 órán keresztül – készleti idő akár 240 óra
- Utántölthető akkumulátor, amely opcionálisan feltölthető AC tápegységről, vagy PC-ről USB-kábelen, vagy szivargyújtó-töltőn keresztül (szivargyújtó-töltőt a csomag nem tartalmaz)
- Tömeg: 14 gramm
- Hatótáv: 10 méter
- Advanced Audio (A2DP)⁵, távirányító (AVRCP)⁶ (lásd a szójegyzék 7. oldalát)
- Bluetooth¹ részletezés 1.2 (lásd a szójegyzék 7. oldalát)

Mi az alapcsomag tartalma?

- Jabra A120s Bluetooth Music Adaptor
- USB töltő a készüléknek PC-ről vagy laptop-ról történő feltöltésére
- Velcro tépőzáras szalag az adapternek a zenét lejátszó készülék háttoldalára történő illesztéséhez
- Felhasználói útmutató

Jabra A120s Bluetooth music adaptor

4. A kezdetek:

Jabra A120s egyszerűen működik. A multifunkcionális gomb különböző funkciókat lát el, attól függően milyen hosszan tartod azt nyomva:

Utasítás:	A nyomás időtartama:
Érintsd meg a gombot	Nyomd röviden, majd engedd el
Nyomd meg	Tartsd nyomva kb. 1 másodpercig
Nyomd meg és tartsd nyomva	Tartsd nyomva kb. 5 másodpercig

5. A Jabra A120s töltése

Győződj meg róla, hogy a Jabra A120s legalább 2 órán keresztül töltött, mielőtt használni szeretnéd. Csak a dobozban található töltőket vagy Jabra által jóváhagyott töltőket (mint például Jabra BT620s AC töltő) használj! – Ne használj más eszközökhez tartozó töltőket, mert ezek kárt okozhatnak a Jabra A120s-ben!

Amikor a jelzőlámpa piros színű, a töltés folyamatban van. A feltöltött állapotot a zöld színű fény jelzi.

6. Jabra A120s bekapcsolása

- Nyomd meg a multifunkciós gombot** a Jabra A120s bekapcsolásához - a készülék bekapcsolt állapotában a jelzőfény (LED) kék színűen villog.
- A készülék kikapcsolásához **nyomd meg és tartsd lenyomva** a gombot (amíg a lámpa ki nem kapcsol).

FONTOS! Amennyiben már csatlakoztattad az adaptert a Jabra A120s-hez, az adapter automatikusan kapcsolódni fog hozzá, minden egyes alkalommal, amikor bekapcsolod a Jabra A120s-t!

7. Az adapternek fülhallgatóval vagy más berendezéssel történő párosítása

A Jabra A120s-t első használata előtt, csatlakoztatni kell a Bluetooth fülhallgatóhoz vagy a fejhallgatóhoz.

- Győződj meg arról, hogy a fülhallgató-mikrofon (fejhallgató) készlet kikapcsolt állapotban van.

1. Kapcsola a fejbeszélőt vagy a fejhallgatót csatlakoztatási üzemmódba:

További információért a csatlakoztatási üzemmódról olvassa el a Fejbeszélő/fülhallgató felhasználói útmutatóját!

Ha az adaptort Jabra BT620s-sel szeretnéd összekapcsolni:

Győződj meg arról, hogy a Jabra BT620s kikapcsolt állapotban van. Nyomd meg és tartsd lenyomva a Válasz/Vége gombot, amíg a készülék erős kék színben villogni nem kezd.

2. Kapcsold a Jabra A120s-t az audió készülékhez a megfelelő dugaszon/kimenetn keresztül!

3. Kapcsold a Jabra A120s-t a csatlakoztatási üzemmódba!

Győződj meg róla, hogy a Jabra A120s kikapcsolt állapotban van.

- Kapcsold be a Jabra A120s-t! Az adapter automatikusan keresni fogja a fülhallgatót és kapcsolódni fog hozzá.

4. A Jabra A120s keresni fogja a fejhallgatót és kapcsolódni fog hozzá.

- A fülhallgató-mikrofon készlet (felhallgató) kijelzője (LED) 1 percen belül el kezd villogni, majd az adapter kijelzője is hamarosan villogni fog. Nyomd meg a lejátszás gombot az audió-készülékeden és hallani fogod a zenét a fejhallgatódon keresztül!

Ha a fejhallgató LED-je 1 perc elteltével is kék színben világít, ismételd meg a 2. és 3. lépéseket.

8. A Jabra A120s használata

Zene lejátszása

- Győződj meg róla, hogy a fejhallgatót bekapcsolt állapotban van, mielőtt bekapcsolod az adaptort. A zene-adaptered ezt követően automatikusan kapcsolódni fog a fejhallgatóhoz.

A zene megszakítása (elnémítása)

- Nyomd meg röviden a zene-adapter gombját, vagy használ a fejhallgatód lejtázsára/szűnet gombját!
- Ismételd meg a fentieket a zenelejátszás folytatásához!

Mi a teendő, ha megszakad a kapcsolat a Jabra A120s és a fejhallgató között?

- Nyomd meg röviden a zene-adapter gombját! (Győződj meg róla, hogy a fejhallgató kikapcsolt állapotban van!)

9. Mit jelent a világítás?

Mit látsz?	Állapot
Erős vörös	Töltés folyamatban
Villgó vörös	Alacsony akkufeszültség
Erős zöld	Akkumulátor teljesen feltöltve
Erős kék	Csatlakozási üzemmód
Gyenge villgó kék (minden 3. másodperc)	A kapcsolat létrejött
Gyorsan villgó kék	Más készülékeket keres

10. Hibaellhárítás és GYIK

A fülhallgató-mikrofon készletről több információért lásd a Fülhallgató útmutatóját!

Recessgő hangok hallok!

Bluetooth rádiótechnológia, ez azt jelenti, hogy érzékeny a fülhallgató-mikrofon készlet és a kapcsolt készülék közötti tárgyakra. A Bluetooth használataitól fülhallgató-mikrofon készletrére és olyan, aholhoz kapcsolódó készülékre terveztek, amely 10 méteres körzetben található, és nincs közöttük nagyobb akadály (falak, stb.).

Jabra A120s Bluetooth music adaptor

Nem hallok semmit a fülhallgatókkal!

Vegye nagyobbra a hangerőt a fülhallgató-mikrofon készletben és a zene lejátszóban! Győződj meg arról, hogy a fülhallgató-mikrofon készlet kapcsolódik az audio-készülékhez. Ellenőrizd, hogy a zene lejátszását elindítottad az audió-készüléken!

Csatlakozási problémáim vannak!

Ellenőrizd, hogy minden készülék akkumulátora fel vannak töltve, és ismételd a csatlakozás folyamatát!

A csatlakozást kézi üzemmódban szeretném elvégeznil

Ellenőrizd, hogy a zene adapter ki van kapcsolva Nyomd meg és tartsd lenyomva a gombot, amíg a kijelző erős kék színben kezd el villogni. Az adapter most kézi csatlakozási üzemmódban van.

Szeretnék átlépni a következő számra a fejhallgatóval, de semmi nem történik!

A zene adapter csak közvetíti a zenét a fülhallgató-mikrofon készlethez, és képtelen átugrálni a számokon vagy bármilyen más cselekvést elvégezni a zenét lejátszó audió-készüléken.

Eltorzult hangot hallok a fejbelezőben

Az audió szintet általában a zenét lejátszó audió-készülék szabályozza. A jobb minőségről a hangerőt a zene lejátszóban legfeljebb a maximális kimenő hangerő 80%-ára javasolt beállítani.

11. Több segítségre van szüksége?

A Jabra online támogatást nyújt ügyfelei számára a www.jabra.com oldalon vagy a belső borítón további országok szerinti információkat találasz!

12. Tanúsítvány és biztonsági igazolások

CE

Ez a termék CE jelleggel rendelkezik az R & TTE Rendelet (99/5/EC) rendelkezéseivel szerint.

Ezzel a GN Netcom kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EC irányelvhez foglalt alapvető követelményeknek, és az irányelv más jelentősebb rendelkezéseinek. További információt a <http://www.jabra.com>

Az EU-ban a készüléket az alábbi országokban fogják nagy valósírűséggel használni: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Hollandia, Egyesült Királyság, továbbá az Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáson belül – Izland, Norvégia, és Svájc.

Bluetooth®

A Bluetooth® márkanév és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonája és azok bármilyen használata a GN Netcom által külön engedély alapján történik. Az egyéb márkanevök minden a használók sajátja.

13. A zene-adapter karbantartása:

- Mindig kapcsold ki a Jabra A120s-t és tartsd biztonságos helyen!
- A készülék szélsőséges (+45C/113F feletti, vagy -10C/14F alatti) hőmérsékleten, vagy közvetlen napfényen történő tárolását javasolt elkerülni!
- Tartsd távol a Jabra A120a-t esőtől és minden más folyadékötőt!

14. Szavatosság

A Jabra (GN Netcom) jelen készülék tekintetében a vásárlástól számított 2 évig szavatol minden anyagbeli, illetve a gyártási folyamat során keletkezett hibáért.

- A szavatosság feltételei és a gyártó abból fakadó kötelezettségei a következők:
- A szavatosság csak az eredeti vásárlót illeti meg.
- A számla, vagy a vásárlást igazoló más dokumentum megléte elengedhetetlen.
- A szavatosság semmis, ha a készülék sorozatszámát, kódcímkéjét, termékcímkéjét eltávolították, vagy ha a készüléket megrongálták, helytelenül helyezték üzembe, vagy átalakították, vagy azt illetéktelen harmadik személy javította.
- A Jabra (GN Netcom) termékekre vonatkozó szavatosság – a gyártó kizárolagos választása szerint – csak a termék megjavítására, vagy kicsérélésére terjed ki.
- A Jabra (GN Netcom) termékekre vonatkozó törvényi szavatosság időtartama a vásárlástól számított két év, amely kiterjed minden alkatrészre (beleértve a kábeleket, és csatlakozókat is).
- Nem terjed ki a szavatosság a termék korlátozott élettartamú alkatrészrei, amelyek a minden nap használatából következően elkopnak, így különösen a mikrofon borítása, a fülhallgatók párnái, díszítő elemek, elemek, és más kiegészítők.
- A Jabra (GN Netcom) nem felelős az esetleges és közvetett károkért, amelyek bármely Jabra (GN Netcom) termék megfelelő, vagy nem megfelelő használatából erednek.
- Jelen szavatosság a vásárló részére különös jogokat biztosít, illetve további jogokat is ad, amelyek azonban területenként eltérhetnek.
- Amennyiben a Felhasználói útmutató másképp nem rendelkezik, a használó semmilyen körműlények között sem hatjathat végre módosításokat, vagy javításokat a terméken (függetlenül attól, hogy az a szavatosság körébe esne-e, vagy sem). A terméket minden ilyen esetben vissza kell juttatni a vásárlás helyére, a gyártóhoz, vagy az erre feljogosított szolgáltatóhoz.
- A Jabra (GN Netcom) nem vállal felelősséget semmilyen, a szállításból eredő károkért vagy veszteségeiről. Az illetéktelen harmadik személy által végrehajtott javítások érvénytelenítik a gyártó által vállalt szavatosságot.

15. Szójegyzék

¹ **Bluetooth** olyan rádiótechnológia, amely különböző, rövid távolságra (kb. 10 méterre) lévő készülékeket (mobil telefonokat, fejhallgatókat) köt össze kábelek és zsinivek nélkül. További információkért: www.bluetooth.com

² **Bluetooth profilok** ezek azok a különböző módok, amin keresztül a Bluetooth készülékek más készülékekhez kapcsolódnak, azokkal kommunikálnak. A Bluetooth telefonok vagy a fejhallgatókon keresztül, vagy a mobil üzemmódban, vagy mindenkorán keresztül használhatók.

³ **Csatlakozás** egy egyedi és titkosított kapcsolatot jelent a Bluetooth készülékek között, amelyek így tudnak „kommunikálni” egymással. A Bluetooth készülékek nem működnek, ha nincsenek más készülékekhez csatlakoztatva (párosítva).

⁴ **Készenléti üzemmód** amikor a Jabra A 120s bekapcsolt állapotban van, de nincs csatlakoztatva a fejhallgatóhoz.

⁵ **A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)** egy Bluetooth Profil, amely létrehozza a sztereó hangot. Mind az adapterek, mind pedig a készülékek, amelyhez az adapter kapcsolódik, kompatibilisnek kell lennie az A2DP-vel ahhoz, hogy a fejhallgatóban A2DP hangot hallhassunk.

⁶ **AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)** egy Bluetooth Profil, amely működteti annak a készüléknak a távirányítóját, amelyhez a fejhallgató kapcsolódik. Mind a fejhallgatók, minden készüléknak, amelyhez a fejhallgató csatlakozik, kompatibilisnek kell lennie az AVRCP-vel, hogy az AVRCP működhessen.



A termék a helyi szabványok
és szabályozások szerint
helyezendő forgalomba!
www.jabra.com/weee

Jabra
A 120s

Русский

RU

Polski

PL

Türkçe

TU

ČESKY

CZ

Magyar

HU

Română

RO

Slovensky

SL

Arabic

AR

RELEASE YOUR JABRA

RU	1. Vă mulțumim	45
PL	2. Despre Jabra A120s	45
CZ	3. Ce poate face Jabra A120s	45
TU	4. Începutul	46
HU	5. Încărcarea Jabra A120s	46
RO	6. Pornirea Jabra A120s	46
SL	7. Conectarea la căști sau la alt dispozitiv	46
AR	8. Utilizarea Jabra A120s	47
	9. Ce simbolizează ledurile	47
	10. Rezolvarea problemelor și întrebările puse deseori	47
	11. Aveți nevoie de mai mult ajutor?.....	48
	12. Certificarea și atestatele de siguranță	48
	13. Cum să aveți grijă de adaptatorul muzical	49
	14. Garanția	49
	15. Glosarul.....	50


1. Vă mulțumim

Vă mulțumim că ați cumpărat adaptorul muzical Jabra A120s Bluetooth®. Sperăm că vă veți bucura de acesta! Veți descoperi un nou mod de a vă bucura de muzica dumneavoastră – fără fir!

Acest manual de instrucțiuni vă va ajuta să începeți și vă va informa cum să folosiți optim adaptorul muzical.

2. Despre Jabra A120s

- Indicatorul luminos (LED) și butonul Multi – funcție
- Priza de încărcare
- Mufă audio jack de 3,5 mm



3. Ce poate face Jabra A120s

Jabra A120s este proiectat pentru a funcționa cu orice pereche de căști Jabra Bluetooth Stereo, cum ar fi de exemplu Jabra BT620s. Adaptorul se conectează la majoritatea surselor audio, ca de exemplu playere MP3, jocuri electronice, calculatoare și.a.m.d. Conectarea se face prin intermediul mufeii audio de 3,5 mm.

Specificații:

- Până la 10 ore de muzică – funcționare în mod de așteptare până la 240 de ore.
- Baterie reîncărcabilă cu opțiune de încărcare la priza de curent alternativ, de la calculator prin intermediul cablului USB sau de la priza de tensiune a automobilului (încărcătorul pentru automobil nu este inclus).
- Greutate 14 grame.
- Potrivită pentru utilizare până la 10 metri.
- Sistem avansat Audio (A2DP)⁵, Telecomandă (AVRCP)⁶ (consultați glosarul de la pagina 7).
- Specificații Bluetooth¹ 1.2 (Consultați glosarul de la pagina 7).

Ce aveți în cutie?

- Adaptorul muzical Jabra A120s Bluetooth.
- Încărcător USB care vă permite încărcarea dispozitivului de la orice calculator sau laptop.
- Bandă Velcro care vă permite atașarea adaptorului în spatele playerului muzical.
- Manualul Utilizatorului.

Jabra A120s Bluetooth music adaptor

4. Începutul

Adaptorul Jabra A120s este ușor de operat. Butonul Multi – funcție îndeplinește diferite funcții în funcție de cât timp îl apăsați:

Instrucțiune:	Durata de apăsare:
Atingere	Apăsați repede și dați-i drumul
Apăsare	Aproximativ: 1 secundă
Apăsat și țineți apăsat	Aproximativ: 5 secunde

5. Încărcarea Jabra A120s

Înainte de a începe utilizarea Jabra A120s asigurați-vă de faptul că acesta a fost încărcat timp de cel puțin 2 ore. Folosiți doar încărătoarele furnizate în cutia produsului sau încărătoarele aprobate de Jabra, cum ar fi de exemplu încărătorul de curent alternativ Jabra BT620s AC – nu folosiți încărătoare de la alte dispozitive deoarece aceasta ar putea avea avaria dispozitivul Jabra A120s.

Când indicatorul luminează roșu continuu aceasta înseamnă că adaptorul dumneavoastră se încarcă. Când se schimbă în verde, înseamnă că adaptorul este încărcat.

6. Pornirea Jabra A120s

- Apăsați butonul Multi – funcție** pentru a porni Jabra A120s – când dispozitivul este Pornit, indicatorul luminos (LED-ul) va lumina în albastru.
- Apăsat și țineți apăsat** butonul pentru a Opri dispozitivul (până când luminiile se sting).

Observație: Odată ce ați conectat dispozitivul dumneavoastră la Jabra A120s, acesta se va conecta în mod automat de fiecare dată când porniți dispozitivul Jabra A120s.

7. Conectarea³ la căști sau la alt dispozitiv

Înainte de a utiliza dispozitivul Jabra A120s trebuie să vă conectați la un set de căști Bluetooth.

- Asigurați-vă că atât căștile cât și dispozitivul Jabra A120s sunt opriți.

1. Comutați setul de căști în modul de conectare:

Consultați manualul utilizatorului pentru setul de căști și procedați conform instrucțiunilor.

Vă conectați cu Jabra BT620s:

Asigurați-vă că Jabra BT620s este oprit. Apăsați și țineți apăsat butonul Răspunde / Încheie până când indicatorul luminos va lumina în albastru.

2. Conectați dispozitivul Jabra A120s la echipamentul dumneavoastră audio prin intermediu jack.

3. Comutați dispozitivul Jabra A120s în mod de conectare.

- Asigurați-vă că dispozitivul Jabra A120s este oprit.
- Porniți Jabra A120s. Adaptatorul va începe automat căutarea și se va conecta la setul de căști.

4. Jabra A120s va găsi setul de căști și se va conecta la acesta.

- În cel mult 1 minut, LEDUL setului de căști va începe să lumineze intermitent iar adaptatorul va începe să lumineze încet. Apăsați butonul play de pe echipamentul audio și veți auzi sunetul în setul de căști.

Dacă LEDUL este albastru și după ce a trecut 1 minut, repetați pași 2 și 3.

8. Utilizarea Jabra A120s

Începeți să ascultați muzică

- Asigurați-vă că setul de căști este pornit înainte de a porni adaptatorul. Adaptatorul muzical se va conecta automat la setul de căști.

Pauzarea (Oprirea) muzicii

- Atingeți butonul adaptatorului sau folosiți butonul de play/ pauză de pe setul de căști.
- Repetați secvența de mai sus pentru a putea să ascultați din nou muzica în setul de căști.

Dacă pierdeți conexiunea dintre Jabra A120s și setul de căști:

- Atingeți butonul adaptatorului muzical. (Asigurați-vă că setul de căști este pornit.)

9. Ce simbolizează ledurile

Ce vedete	Statutul
Roșu continuu	Încărcare
Roșu intermitent	Baterie slabă
Verde continuu	Încărcat complet
Albastru continuu	Mod de conectare
Albastru încet intermitent (la fiecare 3 secunde)	Conexiunea de flux a fost stabilită
Albastru rapid intermitent	În căutare de echipamente

10. Rezolvarea problemelor și întrebările puse deseori

Consultați manualul setului de căști pentru mai multe informații referitoare la setul de căști.

Aud zgromote de tip „pâcălit”

Bluetooth este o tehnologie radio, aceasta înseamnă că este senzitivă la obiectele care se găsesc în jurul setului de căști și dispozitivul conectat. Bluetooth prevede ca setul de căști și dispozitivul să se găsească la cel mult 10 metri unul de celălalt, fără ca între acestea să se găsească obiecte mari (de exemplu un perete și.m.d.).

Nu aud nimic în setul de căști

Măriți volumul din setul de căști și din dispozitivul audio. Asigurați-vă că setul de căști este conectat la un echipament audio care funcționează în momentul de față. Asigurați-vă că echipamentul audio emite muzică.

Am probleme de conectare

Asigurați-vă că ambele echipamente sunt încărcate complet și repetați procesul de conectare.

Trebuie să comut pe conectare manuală

Asigurați-vă că adaptorul muzical este oprit. Apăsați și țineți apăsat butonul până când indicatorul luminos va lumina în albastru continuu. Adaptorul este acum comutat în modul de conectare manual.

Schimb o melodie prin intermediul setului de căști dar nu se întâmplă nimic.

Adaptorul muzical este doar un transmîtător de muzică către setul de căști. El nu poate schimba melodile și nici nu poate efectua vreun alt fel de acțiune față de echipamentul dumneavoastră audio.

Aud sunete distorsionate în setul de căști

În mod normal nivelul audio este controlat de către echipamentul audio. Pentru a vă bucura de o performanță optimă, nivelul de volum de pe echipamentul audio ar trebui să fie setat la 80 % din nivelul maxim posibil.

11. Aveți nevoie de mai mult ajutor?

Jabra oferă clienților săi informații online pe pagina de Internet www.jabra.com dar puteți să consultați ambalajul produsului pentru a găsi informații despre ajutorul din țara dumneavoastră.

12. Certificarea și atestatele de siguranță

CE

Acest produs este marcat cu simbolul CE conform prevederilor Directivei R & TTE (99/5/EC).

Prin prezenta, compania GN Netcom declară că acest produs este conform cerințelor esențiale și a altor puncte importante ale Directivei 1999/5/EC. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați www.jabra.com

În cadrul Uniunii Europene acest dispozitiv este destinat a fi utilizat în Austria, Belgia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Ungaria, iar în cadrul țărilor EFTA în Elveția, Islanda și Norvegia.

Bluetooth®

Marca mondială Bluetooth® și logo-urile sunt proprietatea Bluetooth SIG Inc și utilizarea acestor mărci de către compania GN Netcom este făcută sub licență. Celelalte denumiri și mărci comerciale sunt proprietatea posesorilor acestora.

13. Cum să aveți grija de adaptorul muzical

- Întotdeauna păstrați Jabra A120s oprit și protejat într-un loc sigur.
- Evitați temperaturile extreme (peste 45°C/113°F - inclusiv expunerea directă la razele solare - sau sub -10°C/14°F). Aceasta poate duce la scăderea duratăi de viață a bateriei și poate avea efect asupra operării. Temperaturile ridicate pot de asemenea să degradze calitatea.
- Nu expuneți Jabra A120s la ploaie sau la contactul cu lichidele.

14. Garanția

Jabra (GN Netcom) oferă garanția că acest produs nu are defecți de fabricare sau de material. Această garanție acoperă o perioadă de doi ani de la data achiziționării produsului. Condițiile de garanție și responsabilitatele Jabra (GN Netcom) sunt următoarele:

- Această garanție este limitată numai pentru achiziționatorul original.
- Este necesară o copie a dovezii de achiziționare (chitanță sau alt document).
- Garanția este nulă dacă numărul de serie, eticheta cu codul datei sau eticheta produsului este dezlipită sau dacă produsul a fost avariat fizic, a fost instalat incorrect, a fost modificat sau reparat de către părți terțe neautorizate.
- Responsabilitate pentru produsele Jabra (GN Netcom) este limitată doar la repararea sau înlocuirea produsului - conform proprietiei decizii.
- Orice garanție pentru produsele Jabra (GN Netcom) - inclusiv pentru toate componentele, cablurile sau conectorii - acoperă o perioadă de doi ani de la data achiziționării.
- Sunt exkluse în mod specific din garanție componentele consumabile care sunt supuse uzurii normale, cum ar fi ecranele de microfon, pernițele setului de căști, decorațiunile, bateriile și celelalte accesorii.
- Jabra (GN Netcom) nu va fi răspunzătoare pentru orice pagube accidentale sau apărute în urma utilizării sau utilizării neadecvate a oricărui produs Jabra (GN Netcom).
- Această garanție vă conferă drepturile descrise. Este posibil să aveți și alte drepturi suplimentare în funcție de locul unde ați cumpărat produsul.
- Dacă nu se precizează altfel în acest Manualul Utilizatorului, utilizatorul nu are dreptul, în nici un fel de împrejurări să încearcă să execute reparații, modificări ale acestui produs, inclusiv dacă produsul nu mai este în perioada de garanție. Produsul trebuie expediat punctului de vânzare, fabricii sau unei instituții service autorizate pentru aceasta.
- Jabra (GN Netcom) nu își va asuma nici un fel de răspundere pentru pagubele care ar putea să aibă loc în timpul expedierii. Orice reparare efectuată asupra produselor Jabra (GN Netcom) de către părți terțe neautorizate duce la pierderea garanției.

15. Glosarul

- 1 Bluetooth** este o tehnologie radio care conectează fără fire, pe distanțe scurte (aproximativ 10 metri) diferite echipamente, ca de exemplu telefoanele mobile, seturile de căști. Obțineți mai multe informații de pe pagina de Internet www.bluetooth.com
- 2 Profilurile Bluetooth** înseamnă diferențele moduri în care echipamentele Bluetooth comunică cu alte echipamente. Telefoanele Bluetooth pot lucra fie în modul de set de căști, în modul hands-free sau ambele. Pentru lucră într-un anumit mod, fabricantul telefonului trebuie să implementeze anumite opțiuni obligatorii în programul software al telefonului.
- 3 Conectarea** constă în crearea unei legături unice și codate între două dispozitive Bluetooth. Această conectare le permite să comunice unul cu celălalt. Dispozitivele Bluetooth nu vor funcționa dacă acestea nu au fost conectate.
- 4 Modul** de aşteptare înseamnă că Jabra A120s este pornit dar nu este conectat la setul de căști.
- 5 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)** este un profil Bluetooth care permite ascultarea sunetului în mod stereofonic. Atât adaptatorul căt și echipamentul la care acesta este conectat trebuie să funcționeze conform profilului A2DP pentru ca să puteți auzi sunet A2DP în setul de căști.
- 6 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)** este un profil Bluetooth care vă permite să comandați de la distanță echipamentul la care este conectat setul de căști. Atât setul de căști căt și echipamentul la care acesta este conectat trebuie să funcționeze conform profilului AVRCP pentru ca AVRCP să funcționeze.



Aruncați produsul
conform standardelor și
reglementărilor locale.
www.jabra.com/weee

Jabra

A120s

Русский

RU

Polski

PL

Türkçe

TU

ČESKY

CZ

Magyar

HU

Română

RO

Slovensky

SL

Arabic

AR

RU	1. Podávanie	53
PL	2. O hudobnom adaptéri Jabra A120s	53
CZ	3. Čo dokáže hudobný adaptér Jabra A120s	53
TU	4. Oboznámenie sa so zariadením	54
HU	5. Nabíjanie hudobného adaptéra Jabra A120s	54
RO	6. Zapnutie hudobného adaptéra Jabra A120s.....	54
SL	7. Spárovanie s náhlavnou súpravou alebo iným zariadením	54
AR	8. Používanie hudobného adaptéra Jabra A120s.....	55
	9. Význam svetelnej indikácie	55
	10. Riešenie problémov a často kladené otázky	55
	11. Potrebujete ďalšiu pomoc?	56
	12. Certifikácia a bezpečnostné schválenia.....	56
	13. Starostlivosť o hudobný adaptér	56
	14. Záruka	57
	15. Slovník	57

1. Podávanie

Ďakujeme Vám za zakúpenie hudobného adaptéra Jabra A120s Bluetooth® Music Adaptor. Veríme, že Vám bude prinášať potešenie. Objavíte nový spôsob počúvania hudby poskytovaný bezdrôtovou technológiou!


Tento návod na obsluhu Vám pomôže pri oboznámení sa a čo najlepšom využívaní Vášho hudobného adaptéra.

2. O hudobnom adaptéri Jabra A120s

1. Svetlený indikátor (LED) a multifunkčné tlačidlo

2. Nabíjacia zásuvka

3. 3,5 mm zvukový konektor



3. Čo dokáže hudobný adaptér Jabra A120s

Hudobný adaptér Jabra A120s je skonštruovaný na fungovanie s ľubovoľnou Bluetooth stereo náhlavnou súpravou Jabra, ako je napr. Jabra BT620s. Tento adaptér sa prípája k väčšine zdrojov zvuku, ako sú prenosné MP3 prehrávače, vreckové herné zariadenia, počítače atď. prostredníctvom štandardného 3,5 mm zvukového konektora.

Špecifikácie:

- Až 10 hodín hudby – pohotovostná doba do 240 hodín
- Nabíjateľná batéria s možnosťou nabíjania zo zdroja striedavého prúdu, PC prostredníctvom USB kábla alebo autonabíjačky (autonabíjačka nie je súčasťou tohto balíka)
- Hmotnosť 14 gramov
- Prevádzkový dosah do 10 metrov
- Advanced Audio (A2DP)⁵, diaľkové ovládanie (AVRCP)⁶ (pozri slovník na strane 7)
- Bluetooth⁷ špecifikácia 1.2 (pozri slovník na strane 7)

Čo je obsahom balíka?

- Bluetooth hudobný adaptér Jabra A120s
- USB nabíjačka pre nabíjanie z ľubovoľného PC alebo laptopu
- Velcro páiska (suchý zips) na upevnenie adaptéra na zadnú časť prehrávača hudby
- Užívateľská príručka

4. Oboznámenie sa so zariadením

Jabra A120s sa ľahko obsluhuje. Multifunkčné tlačidlo vykonáva rozličné funkcie v závislosti od dĺžky jeho stlačenia:

Pokyn:	Dĺžka stlačenia:
Poklepanie	Krátké stlačenie a pustenie
Stlačenie	Približne: 1 sekunda
Stlačenie a podržanie	Približne: 5 sekúnd

5. Nabíjanie hudobného adaptéra Jabra A120s

Zabezpečte, aby sa Váš hudobný adaptér Jabra A120s úplne nabil počas 2 hodín predtým, ako ho začnete používať. Používajte iba nabíjačky, ktoré sú obsahom balíka alebo nabíjačky schválené spoločnosťou Jabra, ako je AC nabíjačka Jabra BT620s. Nepoužívajte nabíjačky iných zariadení, pretože tieto by mohli zariadenie Jabra A120s poškodiť.

Keď indikátor svetlo svieti nepretržite na červeno, Váš hudobný adaptér sa nabija. Keď sa svetlo prepne na zelenú, adaptér je úplne nabity.

6. Zapnutie hudobného adaptéra Jabra A120s

- Stlačením multifunkčného tlačidla** zariadenie Jabra A120s zapnete. Keď je zariadenie zapnuté, svetelný indikátora (LED) bude blikáť na modro.
- Stlačením a podržaním** tlačidla zariadenie vypnete (až pokym svetlo nezhasne).

Poznámka: Ak spárujete svoje zariadenie s hudobným adaptérom Jabra A120s, tento sa vždy pri zapnutí automaticky pripoji k zariadeniu.

7. Spárovanie³ s náhľavnou súpravou alebo iným zariadením

Pred používaním musíte hudobný adaptér Jabra A120s spárovať s

Bluetooth náhľavnu súpravou alebo slúchadlami

- Zabezpečte, aby slúchadlá a adaptér Jabra A120s boli vypnuté

1. Uvedte náhľavnú súpravu alebo slúchadlá do režimu párovania:

Pokyny pre spárovanie nájdete v príručke náhľavnej súpravy.

Párovanie s adaptérom Jabra BT620s:

Zabezpečte, aby adaptér Jabra BT620s bol vypnutý. Stlačte a podržte tlačidlo odpovedať/ukončiť, až kým indikačné svetlo nesveti nepretržite na modro.

2. Pripojenie adaptéra Jabra A120s k zvukovému zariadeniu pomocou konektorového spojenia

3. Uvedte adaptér Jabra A120s do režimu párovania

- Zabezpečte, aby adaptér Jabra A120s bol vypnutý

- Zapnite adaptér Jabra A120s. Adaptér automaticky vyhľadá a spáruje náhľavnú súpravu.

4. Hudobný adaptér A120s vyhľadá náhľavnú súpravu a pripoji sa k nej

- V priebehu 1 minúty začne LED náhľavnej súpravy blikáť a hudobný adaptér začne pomaly blikáť tiež. Stlačte tlačidlo prehrávania na zvukovom zariadení a prostredníctvom náhľavnej súpravy budete počuť zvuk.

Ak LED náhľavnej súpravy svieti nepretržite na modro, po 1 minúte zapukajte kroky 2 a 3.

8. Používanie hudobného adaptéra Jabra A120s

Spustenie prehrávania hudby

- Zabezpečte, aby náhľavná súprava bola zapnutá pred zapnutím hudobného adaptéra. Hudobný adaptér sa potom automaticky pripojí k náhľavnej súprave.

Pauza (stlmenie) hudby

- Klepnite na tlačidlo na hudobnom adaptéri alebo použite tlačidlo prehrať/zastaviť náhľavnej súpravy.
- Zopakujte vyššie uvedené pri obnovení prehrávania hudby na náhľavnej súprave.

V prípade prerušenia spojenia medzi Jabra A120s a náhľavnou súpravou:

- Klepnite na tlačidlo na hudobnom adaptéri. (Zabezpečte, aby náhľavná súprava bola zapnutá.)

9. Význam svetelnej indikácie

Čo vidíte	Stav
Nepretržitá červená	Nabíjanie
Blikajúca červená	Vybítá batéria
Nepretržitá zelená	Úplne nabité batéria
Nepretržitá modrá	Režim párovania
Mierne blikajúca modrá (každé 3 sekundy)	Vytvorenie spojenia umožňujúceho tok údajov
Rýchle blikajúca modrá	Vyhľadávanie zariadení

10. Riešenie problémov a často kladené otázky

Prosím, pozrite si príručku náhľavnej súpravy, kde nájdete ďalšie informácie o nej.

Počujem praskanie

Bluetooth je rádiová technológia, čo znamená, že je citlivá na predmety medzi náhľavnu súpravou a pripojeným zariadením. Je určená pre náhľavnu súpravu a pripojené zariadenie, ktoré sa má používať vo vzájomnom dosahu 10 metrov, keď sa medzi nimi nenachádzajú väčšie predmety (steny atď.).

V náhľavnej súprave nič nepočujem

Zvýšte hlasitosť na náhľavnej súprave a na hudobnom prehrávači.

Zabezpečte, aby náhľavná súprava bola spárovaná so zariadením, ktoré prehráva hudbu. Presvedčte sa, či na zvukom zariadení hrá hudba.

Mám problém so spárováním

Presvedčte si, či sú obe zariadenia úplne nabité a zopakujte postup spárovania.

Potrebujem aktivovať párovanie manuálne

Zabezpečte, aby bol hudobný adaptér vypnutý. Stlačte a podržte tlačidlo, až kým nesvetí nepretržité modré svetlo. Adaptér je teraz v manuálnom režime párovania.

Preskakujem skladbu na náhľavnej súprave, ale nič sa neudeje

Hudobný adaptér prenáša iba hudbu do náhľavnej súpravy a nedokáže preskakovať skladby a vykonávať iné úkony na hudobnom prehrávači.

Prerušíl som zvuk v náhľavnej súprave

Hlasitosť zvuku zvyčajne ovládá hudobný prehrávač. Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa hlasitosť na hudobnom prehrávači mala nastaviť maximálne na 80 % maximálnej výstupnej hlasitosť.

11. Potrebujete ďalšiu pomoc?

Spoločnosť Jabra ponúka zákaznícku podporu online na stránke www.jabra.com, alebo sa pozrite na vnútornú stranu prednej obálky, kde nájdete informácie o podpore pre Vašu krajinu.

12. Certifikácia a bezpečnostné schválenia CE

CE

Tento výrobok je označený CE podľa ustanovení smernice o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach (99/5/ES).

Týmto GN Netcom vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.jabra.com>.

V rámci EÚ je tento zariadenie určené na používanie v Rakúsku, Belgicku, na Cyprze, v Českej Republike, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Lotyšsku, Litve, Luxemburgo, na Malte, v Poľsku, na Slovensku, v Slovinsku, Španielsku, Švédsku, Holandsku, Veľkej Británii a v rámci EFTA na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku.

Bluetooth

Značka a logo Bluetooth® je majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a používanie týchto značiek zo strany GN Netcom podlieha licencii. Ostatné ochranné známky sú obchodné názvy a sú majetkom príslušných majitelov.

13. Starostlivosť o hudobný adaptér

- Vždy uchovávajte adaptér Jabra A120s s vypnutým napájaním a bezpečne chránený.
- Vyhýbajte sa skladovanie pri extrémnych teplotách (nad 45 °C/113 °F – vrátane priameho slnečného svetla – alebo pod -10 °C/14 °F). Uvedené môže skracovať životnosť batérie a ovplyvňovať fungovanie. Vysoké teploty tiež môžu zhoršovať výkon.

- Nevystavujte hudobný adaptér Jabra A120s dažďu alebo iným kvapalinám.

14. Záruka

Spoločnosť Jabra (GN Netcom) poskytuje záruku na tento výrobok, ktorá sa vzťahuje na všetky chyby materiálu a vyhotovenia v trváni dvoch rokov od dátumu pôvodného zakúpenia. Podmienky tejto záruky a naše ručenie v rámci tejto záruky sú nasledovné:

- Záruka sa obmedzuje na pôvodného kupujúceho
- Je potrebná kópia účtenky alebo iného dokladu o kúpe.
- Záruka stráca platnosť v prípade, že chýba sériové číslo, etiketa s dátumovým kódom alebo etiketa výrobku alebo ak bol výrobok vystavený fyzickému násiliu, nesprávne inštalovaný, upravovaný alebo opravovaný neoprávnennými tretími stranami.
- Ručenie za výrobky zo strany spoločnosti Jabra (GN Netcom) sa obmedzuje na opravu alebo výmenu výrobku podľa jej výlučného volného uvázenia
- Akákoľvek odvodená záruka na výrobky spoločnosti Jabra (GN Netcom) sa obmedzuje na dva roky od zakúpenia na všetky súčasti, vrátane všetkých šnúr a konektorov
- Špeciálne vyňaté z akejkoľvek záruky sú opotrebovávané súčasti s obmedzenou životnosťou podliehajúce bežnému opotrebovaniu, ako sú kryty mikrofónu proti vetru, ušné vankúšiky, ozdobné povrchové úpravy, batérie a iné príslušenstvo.
- Spoločnosť Jabra (GN Netcom) nezodpovedá za akékoľvek náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania alebo nesprávneho používania akéhoľvek výrobku spoločnosti Jabra (GN Netcom)
- Táto záruka Vám dáva špecifické práva, pričom môžete mať iné práva, ktoré sú závislé od konkrétnej oblasti
- Ak nie je v užívateľskej príručke uvedené inak, užívateľ sa nesmie za nijakých okolností pokúsať o vykonávanie servisu, úprav alebo opráv na tomto zariadení, či už v rámci záruky alebo mimo nej. Na účely takýchto úkonov sa musí zariadenie vrátiť na miesto, kde bolo zakúpené alebo výrobcovi či autorizovanému servisnému zástupcovi
- Spoločnosť Jabra (GN Netcom) nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek stratu alebo poškodenie vzniknuté počas prepravy. Akékoľvek opravy na výrobkoch spoločnosti Jabra (GN Netcom) vykonávané neopvolenými tretími stranami zneplatňujú záruku

15. Slovník

- Bluetooth** je rádiová technológia, ktorá spája zariadenia, ako sú mobilné telefóny a náhľavné súpravy, bez drôtov alebo šnúr na krátku vzdialenosť (približne 10 metrov). Ďalšie informácie nájdete na stránke www.bluetooth.com

RU 2 **Bluetooth profily** sú rozličné spôsoby, ktorými zariadenie Bluetooth komunikujú s inými zariadeniami. Telefóny Bluetooth podporujú bud' profil náhlavnej súpravy, profil hlasitej súpravy súpravy alebo oboje. Aby mohol byť určitý profil podporovaný, výrobca telefónu musí použiť určité povinné funkcie v rámci softvéru telefónu.

PL 3 **Párovanie** vytvára jedinečné zakódované spojenie medzi dvoma zariadeniami Bluetooth a umožňuje im komunikovať medzi sebou.

Zariadenia Bluetooth nebudú fungovať, ak zariadenia neboli spárované.

CZ 4 **Pohotovostný režim** je režim, kedy je adaptér Jabra A120s zapnutý, avšak nie je pripojený k náhlavnej súprave.

HU 5 **A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)** je profil Bluetooth, ktorý umožňuje stereo zvuk. Aby bolo možné počuť zvuk A2DP v náhlavnej súprave, adaptér aj zariadenie, ktoré spája, musia podporovať A2DP.

RO 6 **AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)** je profil Bluetooth, ktorý umožňuje diaľkové ovládanie zariadenia, ku ktorému je náhlavná súprava pripojená. Aby AVRCP mohlo fungovať, náhlavná súprava aj zariadenie, ku ktorému pripája, musia podporovať AVRCP.

SL

AR



Zneškodnite výrobok
podľa miestnych
noriem a predpisov.
www.jabra.com/weee

١٣ العناية بجهاز مهابي الموسيقى لديك

- قم دائمًا بتخزين جهاز Jabra A120s ومصدر الطاقة مفصول مع توفير حماية لأغراض السلامة.
- تجنب تخزينه عند درجات الحرارة المنخفضة (أزيد من ٤٠ درجة م / ١١٣ درجة ف) ويشمل ذلك عدم تعريضه لأشعة الشمس - أو أقل من ١٠ درجة م / ٤٠ درجة ف. فإن ذلك يمكن أن يقصر عمر البطارية وقد يؤثر على التشغيل.
- لا تعرض جهاز Jabra A120s للإطهار أو السواطل الأخرى.

١٤ الضمان

تفصين شركة جابرا (GN Netcom) خلو هذا المنتج من كافة العيوب في المواد والتصنيعية لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ الشراء الأصلي. وفيما يلي شروط هذا الضمان ومسؤولياتنا تحت هذا الضمان:

- هذا الضمان يقتصر على المشتري الأصلي.
- يحتاج الأمر إلى تسلیم نسخة من إيصال الشراء أو إثبات آخر للشراء.
- الضمان يفقد مفعوله في حالة إزالة الرقم المسلسل، أو بطاقة كود التاريخ، أو بطاقة المنتج، أو في حالة إذا تعارض المنتج مع مواصفات المعاونة أو لسوء الترکيب أو الأصلاحات من قبل أطراف أخرى غير مصرح لها.
- يقتصر Jabra (GN Netcom) على إصلاح المنتج أو استبداله بحسب ما تقرره الشركة بمفردها.
- أي ضمان ضئيلي على منتجات Jabra (GN Netcom) يستثنى من أي ضمان على كافة الأجزاء الاستهلاكية ذات العمر المحدود والتي تخضع للاستهلاك الطبيعي أثناء الاستعمال، فمثلاً حاجب الربيع التابع للميكروfon، وسدادات الأذن، والشنطيبات الزخرفية، والبطاريات، والإكسسوارات الأخرى.
- شركة (GN Netcom) غير مسؤولة عن أي أضرار عرضية أو ناتجة بسبب استعمال أو سوء استعمال أي منتج من منتجات Jabra (GN Netcom).
- هذا الضمان يعطيك حقوق معينة وقد تتوفر لديك حقوق أخرى تختلف من منطقة لأخرى.
- ما لم تتصدر التعليلات بخلاف ذلك فيكتتب الاستعمال لا يجوز للمستعمل تحت أي ظروف أن يحاول إداء الصيانة أو التعديلات أو الإصلاحات على هذه الوحدة، سواء كان ذلك داخل الضمان أو خارجه، ويجب إرجاع الجهاز إلى نقطة الشراء أو المصنعين أو وكالة الصيانة المصرح لها بذلك كافية هذه الأعمال.
- لن تتولى شركة Jabra (GN Netcom) أي مسؤولية تجاه أي خسارة أو أضرار متقدمة أثناء الشرح، وإن أي أعمال إصلاحات على منتجات Jabra (GN Netcom) بواسطة أطراف أخرى غير مصرح لها سوف تبطل صلاحية أي ضمان.

تلخص من المنتج وفقاً
للمقاييس واللوائح المحلية.
www.jabra.com/weee



RELEASE YOUR JABRA

- ٢ وصل جهاز Jabra A120s مع جهاز الصوت من خلال وصلة مقبس.
- ٣ ضع جهاز Jabra A120s في وضع الاقتران Jabra A120s مطلقاً.
- ٤ تأكيد من أن جهاز Jabra A120s يوصل بسماعة الرأس.
- ٥ وصل جهاز Jabra A120s بواسطة التيار الكهربائي، وسوف يبحث المهايي تلقائياً ويحصل بسماعة الرأس.
- ٦ سوف يكتشف جهاز Jabra A120s وجود سماعة الرأس ويحصل بها خلال دقة واحدة، سوف يبدأ ضوء سماعة الرأس LED في الوميض وسوف يبدأ المهايي في الوميض ببطء، اضغط على زر play على جهاز الصوت وسوف تسمع الصوت من خلال سماعة الرأس.
- ٧ إذا كان ضوء البيان لسماعة الرأس لايزل مضاءً بصورة مستمرة باللون الأزرق بعد مرور دقيقة كرر الخطوتين ٢ و ٣.

٨ استعمال جهاز Jabra A120s

تشغيل جهاز الموسقي

- ١ تأكيد من أن سماعة الرأس موصولة بوصلة تيار قبل تشغيل مهايي الموسقي (آدابتور)، وسوف يحصل مهايي الموسقي (آدابتور) عند ذلك تلقائياً مع سماعة الرأس.
- ٢ توقف مؤقت / إسكات (الموسقي).
- ٣ انقر على زر مهايي الموسقي أو استخدم زر play / توقف إلخ.
- ٤ كرر الخطوات المذكورة أعلاه لاستئناف لعب الموسقي في سماعة الرأس.
- ٥ إذا فقدت الاتصال بين جهاز Jabra A120s وسماعة الرأس:
- ٦ انقر على الزر بمهايي الموسقي (آدابتور)، تأكيد من أن سماعة الرأس موصولة باليتار الكهربائي.

٩ ما الذي تعزى إليه أضواء البيان

ما الذي تشاهد	الوضع
أحمر ثابت	يشحن
أحمر يومض	انخفاض شحنة البطارية
أخضر ثابت	البطارية مشحونة على أكمل وجه
أزرق ثابت	وضع الاقتران
أزرق يومض بدرجة خفيفة (كل ٢ ثواني)	انضباط الاتصال
أزرق يومض بسرعة	البحث عن الأجهزة

١٠ تحري مواطن الأعطال وأسئلة تتردد كثيراً

نرجو قراءة كتيب سماعة الرأس لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بجهاز سماعة الرأس.

- ١ أسمع صوت طقطقة تشويش بلوتوث تكنولوجيا لاسلكية مما يعني أنها حساسة للأجسام الموجودة بين سماعة الرأس والجهاز الموصول، وهي مصممة لسماعة الرأس والجهاز الموصول المطلوب استخدامه خالد.
- ٢ أمثار من بعضهما البعض حيث لا توجد أجسام رئيسية في الطريق (جدار وما شابه).

Jabra A120s Bluetooth music adaptor

- لا تستطيع سماع أي شيء في سماعة الرأس قم بزيادة شدة الصوت في سماعة الرأس وعلى لاعبة الموسيقى وتأكد من أن سماعة الرأس مقترنة مع الجهاز أثناء لعب الموسيقى وتتأكد بأن جهاز الصوت يلعب الموسيقى.
- أواجه مشاكل في الاقتران تأكيد من أن الجهاز يشنحون على أكمل وجه وكرر عملية الاقتران.
- احتاج إلى التسken من عمل الاقتران بديوياً تأكيد من أن مهايي الموسقي (آدابتور) مفصول. ثم اضغط على الزر واستمر في ضغطه حتى ترى ضوء أزرق ثابت، وهذا يكون المهايي (آدابتور) جاهزاً لوضع الاقتران باليد.
- أفوت نقطة تسجيل على سماعة الرأس ولكن لا يحدث شيء مهايي الموسقي ينقل الموسقي فقط إلى سماعة الرأس ولا يستطيع أن يفوت النقطات أو يقوم بذلك أي أعمال آخر على لاعبة الموسيقى.
- الصوت مشوش في سماعة الرأس مستشوش الصوت يتم التحكم فيه عادة من لاعبة الموسيقى. للحصول على أفضل أداء يجب ضبط شدة الصوت على لاعبة الموسيقى لأقصى وضع بنسبة 80٪ من أقصى شدة صوت ثابتة.

١١ هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

تقدم Jabra المساندة على الإنترنت بالموقع www.jabra.com أو يمكن مشاهدة الفيديو، والأمامي الداخلي لمعرفة تفاصيل الدعم في بلدك.

١٢ التصديق وموافقة السلامة

CE

هذا المنتج مميز بعلامة CE وفقاً لأحكام القواعد (99/5/EC) R & TTE و وبالتالي تعلن شركة GN Netcom بأن هذا المنتج مطابق للاشتراطات الأساسية والأحكام الأخرى لقواعد EC/5/1999 لزيادة المعلومات توجو الاتصال بـ <http://www.jabra.com>.

داخل الاتحاد الأوروبي المقصود من هذا الجهاز أن يتم استخدامه في التنس، وبليجيك، وفينيس، وجمهوريّة التشيل، والدانمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرننسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيَا، وليثوانيا، ولوكمبورج، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وأسبانيا، والسويد، وهولندا، والمملكة المتحدة، وداخل EFTA في أيسلندا، والنرويج وسويسرا.

Bluetooth


علامة كلامة بلوتوث® Bluetooth وشعارها تمتلكها الشركة SIG, Inc. Bluetooth وأي استخدام لهذه العلامات من قبل GN Netcom هو بموجب ترخيص، أما العلامات التجارية والاسماء التجارية الأخرى فكل منها ملكاً لأصحابها المعنين.

نشكر لشراء جهاز مهابي® (أداپتور) الموسيقى Jabra A120s . تأمل أن تستمتعوا به . وسوف تكتشفوا طريقة جديدة للتمتع بالموسيقى - بدون أسلاك!

يزودك هذا الكتيبي الخاص بالإرشادات معلومات عن كيفية بدء التشغيل وكيف تكون جاهزاً لاستفادة لأقصى درجة من جهازك .

٢ معلومات عن جهاز Jabra A120s

- ١ مبني ضوئي (LED) وذر متعدد الوظائف
- ٢ مقياس شحن البطارية
- ٣ مقياس صوت 3.5 مم



٣ ما الذي يستطيع جهاز Jabra A120s أن يفعله

لقد تم تصميم جهاز Jabra A120s ليجعل مع أي سماعة رأس ستريو من نوع Jabra BT620s مثل Jabra Bluetooth Stereo Headset . ويحصل المهايب على معظم مصادر الصوت مثل لاعبات MP3 بالطريقة المحمولة، ووسائل اللعب الموسكوا باليد وأجهزة الكمبيوتر الخ.. من خلال موصل صوت عالي 3.5 مم .

• أحد 10 ساعات من الموسيقى - المدة في وضع الاستعداد تصل إلى 240 ساعة

• بطارية يعاد شحنها مع خيار الشحن من مصدر تيار متعدد، وكمبيوتر شخصي من خلال كبل يو إس بي USB أو شاحن السيارة (شاحن السيارة غير مزود)

• الوزن 14 جرام
• مدى التغشيل يصل إلى 10 أمتار
• صوت بأحدث التقنيات^٥ (AVRCP)، تحكم عن بعد (ديمومت)^٦

(أنظر معجم المصطلحات بصفحة 7)
• مواصفات بلوتوث 1.2 (أنظر معجم المصطلحات صفحة 7)

المحتويات في عبوة التغليف

- مهابي® (أداپتور) موسيقي بلوتوث Jabra A120s
- شاحن USB للشحن من أي جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز كمبيوتر محمول
- شريط فلكرو Velcro لثبت المهايب (أداپتور) بظهر لاعبة الموسيقى
- كتيبي الاستعمال

٤ الاستعداد لبدء التشغيل

جهاز Jabra A120s يسهل تشغيله، حيث يستخدم ذر متعدد الوظائف لأداء وظائف مختلفة متوفقاً على المدة التي تصفع خاللا الزر:

مدة الضغط:	التعليمات:
إضغط لفترة وجيزة ثم ارفع يدك عن الزر	انقر
حوالي: ثانية واحدة	إضغط
إضغط واستمر في الضغط حوالي: ٥ ثواني	إضغط واستمر في الضغط

٥ شحن بطارية جهاز Jabra A120s

تأكد من أن جهاز Jabra A120s مشحون على أكمل وجه لأقصى درجة لمدة ساعتين قبل أن تبدأ استخدامه. استعمل فقط بطاريات الشحن المزودة في الخلية أو شاحنات من نوع معتمد من جابرا مثل Jabra BT620s AC شاحن التيار المتردد - لا تستعمل شاحنات من أي أجهزة أخرى حيث يؤدي ذلك إلى الإضرار بجهاز Jabra A120s.

عندما يصبح ضوء البيان أحمر يشنن بطاقة، وهذا يعني أن مهابي الموسيقى جاهز شحن بطاريته. وعندما يتحول اللون إلى الآخر، وهذا يعني أن المهايب مشحون لأقصى شحنة.

٦ تشغيل جهاز Jabra A120s

- إضغط على الزر متعدد الوظائف لتشغيل جهاز Jabra A120s - وعندما يكون الجهاز شغالاً وموصل بمصدر التيار في يوم ضوئي (LED) بلون أزرق.
 - إضغط واستمر في الضغط على الزر لإطفاء الجهاز حتى يتطفى ضوء البيان
- ملاحظة: بمجرد اقتران جهازك مع جهاز Jabra A120s، فسوف يتضمن بصورة تلقائية مع الجهاز في كل مرة توصل فيها جهاز Jabra A120s بمصدر التيار الكهربائي.

٧ اقتران الجهاز مع سماعة الرأس أو جهاز آخر^٣

قبل أن تستعمل اقتران جهاز Jabra A120s يجب عليك أن تضبطه ليقترن مع سماعة الرأس أو هاتف الرأس بلوتوث Bluetooth.

تأكد من أن سماعة الرأس وجهاز Jabra A120s غير موصلين بمصدر التيار الكهربائي

١ ضع سماعة أو هاتف الرأس في وضع الاقتران: راجع كتيبي ضماعة الرأس لمعرفة إرشادات الاقتران:

إذا كنت تقوم بضبط اقتران أي جهاز مع جهاز Jabra BT620s تأكد من أن جهاز Jabra BT620s مطفأً. إضغط على زر الإjection / الانتهاء واستمر في الضغط حتى يضيء ضوء البيان بلون أزرق ثابت.

Jabra
A 120s

Русский RU

Polski PL

Türkçe TU

ČESKY CZ

Magyar HU

Română RO

Slovensky SL

Arabic AR

RELEASE YOUR JABRA